



Made in China

Fabriqu  en Chine

AS6550E - B81a

FRANAIS

AS6550E

Consultez au pr alable les consignes de s curit .

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- S chez les cheveux avec une serviette pour  liminer l'eau et d m lez-les avec un peigne. S parez la chevelure en m ches pr tes    tre s ch es / coiff es.
- Utilisez l'appareil sans accessoire pour s cher les cheveux. Pour le coiffage, fixez la t te de brosse de votre choix sur le manche. Pour changer d'accessoire, reportez-vous   la section « Changement d'accessoire ».
- Mettez l'interrupteur en position « On », puis s lectionnez la temp rature et le d bit d'air en fonction de votre type de cheveux.

Remarques : la LED bleue s'allume sous la sortie d'air pour indiquer que la fonction ionique anti-frisottis est activ e.

- Apr s utilisation, mettez l'interrupteur en position « Off » afin d' teindre l'appareil. Ensuite, d branchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Changement d'accessoire

- Positionnez l'accessoire sur la sortie d'air avec les crochets   l'arri re de l'accessoire tourn s vers le haut. Selon une l g re inclinaison et le bas de l'accessoire touchant l'appareil, poussez doucement le haut de l'accessoire sur la poign e jusqu'  ce qu'un clic confirme qu'il est bien en place.
- REMARQUE :** prenez garde   ne pas toucher la p riph rie de la sortie d'air, qui devient tr s chaude apr s utilisation.

S chage

- Utilisez l'appareil sans accessoire pour s cher les cheveux.
- Dirigez le flux d'air vers le bas de la chevelure pour lisser la m che pendant le s chage.
- Pour une coiffure durable, s lectionnez le r glage froid et soufflez doucement de l'air froid sur les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- R p tez l'op ration pour chaque m che.

Brosse lissante

- Positionnez la t te de brosse au-dessus ou en dessous d'une m che de cheveux, pr s du cuir chevelu, avec les poils rigides orient s vers le haut.
- L'utilisation de la brosse sur la m che de cheveux permet de d m ler et de lisser les cheveux plus fins.
- Placez la brosse sous la m che de cheveux pour aider   lisser les cheveux plus  pais et leur donner du volume.
- De l'autre main, tirez la m che de cheveux contre la brosse jusqu'  ce que les poils rigides p n trent dans la m che.
- Faites glisser doucement la t te de la brosse   travers la m che en cr ant une tension et un contr le dans les cheveux pour lisser la m che pendant le s chage.
- Pour une coiffure durable, s lectionnez le r glage froid et brossez les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- R p tez l'op ration pour chaque m che.

Brosse s chante courb e

- Positionnez la t te de brosse en dessous d'une m che de cheveux, pr s du cuir chevelu, avec les poils souples orient s vers le haut.
- Utilisez la t te de la brosse pour soulever les cheveux   la racine et maintenez-la pendant quelques secondes pour augmenter le volume   la racine pendant le s chage.
- D placez lentement la t te de la brosse vers le bas   travers chaque m che pour s cher et donner de la forme et du volume.
- Pour une coiffure durable, s lectionnez le r glage froid et brossez les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- R p tez l'op ration pour chaque m che.

R glage du d bit d'air et de la temp rature

Il y a 3 d bits d'air et 4 r glages de temp rature, dont un r glage froid.

Lors de la mise en marche de l'appareil, les r glages de d bit d'air et de temp rature par d faut sont utilis s ; d bit d'air : III et temp rature I.

Pour r gler le d bit d'air, appuyez sur le bouton jusqu'  ce que la vitesse de d bit d'air souhait e soit atteinte. Une LED blanche s'allume pour indiquer chacune des trois vitesses de flux d'air.

Pour r gler la temp rature, appuyez sur le bouton jusqu'  ce que la temp rature souhait e soit atteinte. Une LED rouge s'allume pour indiquer chacun des trois niveaux de chaleur. Appuyez une quatri me fois sur le bouton pour activer le r glage froid - les 3 LED passent du rouge au bleu.

Lorsque vous choisissez une temp rature pour s cher et coiffer vos cheveux, commencez par la temp rature la plus basse et augmentez-la si n cessaire. Si vous avez des

cheveux fins, d licats, color s ou d color s, privil giez les r glages de temp rature plus faibles. Si vos cheveux sont plus  pais, utilisez un r glage de temp rature plus fort.

Utilisez le r glage froid sur les cheveux encore chauds pour fixer votre coiffure.

Mode « Advanced Care »

Pour activer le mode « Advanced Care », appuyez sur le bouton de r glage de la temp rature et maintenez-le enfonc  pendant 1   2 secondes jusqu'  ce que les voyants de temp rature alternent entre le rouge et le bleu pour indiquer que le flux d'air passe d'un flux d'air chaud   un flux d'air froid. Pour d activer la fonction « Advanced Care », appuyez une fois sur le bouton de temp rature pour revenir au r glage de chaleur choisi.

Technologie anti-frisottis

Le double syst me ionique avanc  d' quilibre de l'hydratation combine des ions positifs et n gatifs qui agissent ensemble pour  liminer les frisottis pendant le s chage et le coiffage. Vos cheveux restent soyeux, lisses et luxueusement brillants.

Filtre magn tique amovible

Le filtre d'entr e magn tique amovible facilite le nettoyage et optimise le flux d'air de l'appareil pour un s chage rapide.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
- Assurez-vous que l'appareil est  teint, d branch  et froid.
- Frottez l'ext rieur de l'appareil   l'aide d'un chiffon humide.  vitez que l'eau ne p n tre dans l'appareil et veillez   ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.
- N'enroulez pas le c ble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez-le plut t s par ment,   c t  de l'appareil.
- Veillez   ne pas tendre   l'extr me le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez l'appareil.
- D branchez l'appareil apr s chaque utilisation.

Nettoyage du filtre d'entr e magn tique amovible

- Pour augmenter la dur e de vie de votre produit, il est important de garder propre le filtre d'entr e propre.
- Assurez-vous que l'appareil est  teint, d branch  et froid.
-   l'aide d'une brosse   poils doux,  liminez les cheveux et autres r sidus contenus dans le filtre.

ENGLISH

AS6550E

Read the safety instructions first.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Ensure hair is towel dried and combed through to remove excess water and any tangles. Divide the hair into sections ready for drying / styling.
- Use the Air Wand without an attachment to dry the hair. To style, attach preferred brush head onto the handle. To interchange between the attachments, refer to the 'Changing the Attachments' section.
- Slide the switch to the 'on' position and select a temperature and airflow setting suitable for your hair type.
- Please note:** The blue LED light will illuminate below the air outlet to indicate the anti-frizz ionic feature is activated.
- After use, slide the switch to the 'off' position to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Changing the Attachments

- With the hooks on the rear of the attachment located at the top, position the attachment over the air outlet. At a slight angle, with the bottom of the attachment touching the appliance, gently push the top of the attachment on to the handle until it clicks into place.

NOTE: Please be careful not to touch the surround of the air outlet as this will become hot after use.

Drying

- Use the Air Wand without an attachment to dry hair.
- Direct the airflow down the hair shaft to smooth the section as you dry.
- For a lasting style, select the cool setting and gently blow through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

Straightening Brush

- Place the brush head underneath or above the section of hair, close to the scalp with the firm bristles pointing upwards.
- Using the brush over the hair section will help to detangle and straighten thinner hair. Place the brush underneath the hair section to help straighten thicker hair and add volume.
- Use your other hand to pull the hair section taut against the brush head until the firm bristles penetrate through the hair.
- Gently glide the brush head through the section creating tension and control through the hair to straighten the section as you dry.
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

Curved Blow Dry Brush

- Place the brush head underneath a section of hair, close to the scalp with the flexible bristles pointing upwards.
- Use the brush head to lift hair at the roots and hold for a few seconds to boost volume at the root as you dry.
- Slowly move the brush head down through each section to dry, add shape and volume.
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

Airflow / Temperature Settings

There are 3 airflow and 4 temperature settings including a cool setting.

When turning on the Air Wand the default Airflow and temperature setting will activate; airflow: III & Temperature: I.

To set the airflow, press the button until the desired airflow speed is reached. A white LED will illuminate to indicate each of the three airflow speeds.

To set the temperature, press the button until the desired temperature is reached. A red LED will illuminate to indicate each of the three heats. Press the button for a forth time to activate the cool setting – the 3x LED lights will change from red to blue.

When choosing a temperature setting to dry and style your hair start with the lowest setting and increase as required. If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat setting.

Use the cool setting on warm hair to set your style.

Advanced Care Mode

To activate the Advanced Care Mode press and hold down the temperature setting button for 1-2 seconds until the

temperature LED lights alternate between red and blue to indicate the airflow is cycling between a hot and cool airflow. To turn off the Advanced Care Mode function, press the temperature button once to return to your chosen heat setting.

Anti-Frizz Technology

The advanced moisture-balancing dual ionic system combines both positive and negative ions, that work together to eliminate frizz as you dry and style. Your hair is left feeling silky and conditioned with luxurious shine.

Removable Magnetic Filter

The removable magnetic inlet filter makes cleaning easy and therefore optimises the dryers airflow for fast drying performance.

CARE & MAINTENANCE

To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

Cleaning the Removable Magnetic Inlet Filter

- To increase the lifespan of your product, it's important to keep the inlet filter clean.
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter.

DEUTSCH

AS6550E

Bitte zuerst die Sicherheitshinweise lesen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar handtuchtrocken und gut durchgek mmt ist, so dass es keine Kn tchen mehr enth lt. Das Haar in Abschnitte aufteilen, um es auf das Trocknen / Stylen vorzubereiten.
- Den F hnstab zum Trocknen des Haars ohne Aufsatz verwenden. Zum Stylen den gew nschten B rstenkopf auf den Griff stecken. Im Abschnitt 'Auswechseln der Aufs tze' finden Sie weitere Informationen.
- Den Schalter auf die Position 'Ein' schieben, um das Ger t einzuschalten und die f r Ihren Haartyp geeignete Temperatur- und Luftstromeinstellung w hlen.
- Anmerkung:** Die blaue LED unter dem Luftauslass zeigt an, dass die Anti Frizz-Ionenfunktion aktiviert ist.
- Nach dem Gebrauch den Regler wieder auf 'Aus' schieben, um das Ger t auszuschalten, und den Netzstecker ziehen.
- Das Ger t vor dem Verstauen abk hlen lassen.

Auswechseln der Aufs tze

Das Aufsatzteil mit den Haken nach oben  ber dem Luftauslass positionieren. Dann das Aufsatzteil leicht angewinkelt mit der R ckseite am Ger t ansetzen und es vorsichtig von oben auf den Griff schieben, bis es einrastet.

ANMERKUNG: Achten Sie darauf, die Einfassung des Luftauslasses nicht zu ber hren, da sie beim Gebrauch hei  wird.

Trocknen

- Zum Trocknen des Haars den F hnstab ohne Aufsatz verwenden.
- Den Luftstrom am Haarschaft entlang lenken, um die Str he beim Trocknen zu gl tten.
- Die K hlfunktion einstellen und sanft durch das warme Haar blasen, um es zu gl tten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang f r jede Haarstr he wiederholen.

Gl ttb rste

- Das Aufsatzteil unter oder  ber der Haarstr he nahe der Kopfhaut so ansetzen, dass die festen Borsten nach oben zeigen.
- D nnes Haar kann besser entwirrt und gegl ttet werden, wenn Sie die B rste  ber der Haarpartie ansetzen. Legen Sie die B rste unter die Haarpartie, um dickeres Haar zu gl tten und ihm mehr Volumen zu verleihen.
- Mit der anderen Hand die Haarstr he straff gegen den B rstenkopf ziehen, so dass die festen Borsten das Haar durchdringen.
- Mit dem B rstenkopf sanft durch die Str he gleiten und sie dabei straffen und formen, um sie w hrend des Trocknens zu gl tten.
- F r einen lang anhaltenden Effekt die K hlfunktion w hlen und durch das warme Haar b rsten, um es zu gl tten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang f r jede Haarstr he wiederholen.

Gebogene F hnb rste

- Den B rstenkopf unter einer Haarstr he nahe der Kopfhaut so ansetzen, dass die flexiblen Borsten nach oben zeigen.
- Das Haar mit dem B rstenkopf an den Wurzeln anheben und einige Sekunden lang so halten, um beim Trocknen mehr Volumen an den Haaransatz zu bringen.
- Den B rstenkopf langsam durch die einzelnen Partien bewegen, um sie zu trocknen und ihnen Form und Volumen zu verleihen.
- F r einen lang anhaltenden Effekt die K hlfunktion w hlen und durch das warme Haar b rsten, um es zu gl tten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang f r jede Haarstr he wiederholen.

Einstellungen f r Luftstrom und Temperatur

Das Ger t bietet 3 Luftstromstufen und 4 Temperaturstufen einschlie lich einer K hlstufe.

Beim Einschalten des F hnstabs werden die Standardeinstellungen f r Luftstrom und Temperatur aktiviert; Luftstrom: III & Temperatur: I.

Um den Luftstrom einzustellen, dr cken Sie die Taste, bis die gew nschte Luftstromgeschwindigkeit erreicht ist. Die jeweilige Luftstromgeschwindigkeit wird durch eine wei e LED angezeigt.

F r die Temperatureinstellung die entsprechende Taste dr cken, bis die gew nschte Temperatur erreicht ist. Die jeweilige Temperaturstufe wird durch eine rote LED angezeigt. Dr cken Sie die Taste ein viertes Mal, um die K hlfunktion zu aktivieren - die 3 LED-Leuchten wechseln dann von rot auf blau.

Beginnen Sie bei der Temperaturwahl zum Trocknen und

Stylen Ihres Haars mit der niedrigsten Einstellung und erh hen Sie diese dann nach Bedarf. F r empfindliches, feines, gebleichtes oder koloriertes Haar sollten Sie die niedrige Temperaturstufe w hlen. F r dickeres Haar k nnen Sie die h here Temperaturstufe verwenden.

Abschlie end die K hlstufe auf dem warmen Haar verwenden, um Ihre Frisur zu fixieren.

Advanced Care Modus

Um den erweiterten Pflegemodus zu aktivieren, halten Sie die Temperaturwahlta te 1 bis 2 Sekunden lang gedr ckt, bis die Temperatur-LED abwechselnd rot und blau leuchtet, um anzuzeigen, dass der Luftstrom abwechselnd hei  und k hl ist. Um den erweiterten Pflegemodus auszuschalten, dr cken Sie einmal auf die Temperaturta te, um zu Ihrer gew hlten Heizstufe zur ckzukehren.

Anti-Frizz-Technologie

Das fortschrittliche, feuchtigkeitsausgleichende duale Ionensystem kombiniert sowohl positive als auch negative Ionen, die gemeinsam wirken, um beim Trocknen und Stylen auch Frizz zu gl tten. Ihr Haar f hlt sich seidig gepflegt an und erh lt einen luxuri sen Glanz.

Abnehmbarer Magnetfilter

Der abnehmbare magnetische Einlassfilter vereinfacht die Reinigung und optimiert damit den Luftstrom des F hnstabs f r schnelles, effizientes Trocknen.

PFLEGE & WARTUNG

Beachten Sie bitte die folgenden Schritte, um Ihr Ger t in bestm glichem Zustand zu halten:

- Vergewissern Sie sich, dass das Ger t ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgek hlt ist. Die Au enseite des Ger ts mit einem feuchten Tuch abwischen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Ger t eindringt und es vor dem Gebrauch wieder v llst ndig trocken ist.
- Das Kabel nicht um das Ger t wickeln, sondern stattdessen locker neben dem Ger t aufrollen.
- Das Ger t nicht zu weit weg von der Steckdose verwenden, um nicht am Kabel zu zerren.
- Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.

Reinigung des abnehmbaren magnetischen Einlassfilters

- Um die Lebensdauer Ihres Produkts zu verl ngern, ist es wichtig, den Einlassfilter sauber zu halten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Ger t ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgek hlt ist.
- Mit einer weichen B rste Haare und andere R ckst nde vom Filter entfernen.

NEDERLANDS

AS6550E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg dat het haar handdoekdroog en doorgekamd is, zodat het klitvrij en niet te nat meer is. Verdeel het haar in plukken om het te drogen en/of te stylen.
- Gebruik, om het haar te drogen, het basishandvat zonder opzetstuk. Om het haar te stylen plaatst u de gewenste opzetborstel op het handvat. Voor het verwisselen van de opzetstukken zie 'Opzetstukken verwisselen'.
- Verschuif de schakelaar om het apparaat aan te zetten en selecteer een warmte die geschikt is voor uw haartype.
- Let op:** Het blauwe LED-lampje onder de luchtuitvoer zal oplichten om aan te geven dat de ionenfunctie is geactiveerd.
- Schuif na gebruik de schakelaar terug om het apparaat weer uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u hem opbergt.

Opzetstukken verwisselen

- Plaats het opzetstuk over de luchtuitlaat met de haakjes aan de achterkant van het opzetstuk naar boven. Zet de onderkant van het opzetstuk een beetje schuin tegen het apparaat aan en duw de bovenkant van het opzetstuk voorzichtig op de handgreep totdat hij vastklikt.

NB: Pas op dat u niet met uw vingers in de buurt van de luchtuitlaat komt want daar wordt het heet door gebruik.

Drogen

- Gebruik, om het haar te drogen, het basishandvat zonder opzetstuk.
- Richt de luchtstroom langs de haarschacht naar beneden om de lok glad en zacht te maken terwijl u droogt.
- Kies daarna, om het haar langdurig in model te houden, de koele stand en blaas rustig de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Opzetborstel om het haar steil te maken

- Plaats de borstelkop onder of boven een haarlok, dichtbij de haaraanzet, met de stevige borstelharen naar boven gericht.
- Door de haarlok van bovenaf te borstelen kunt u het haar ontwarren, en dunner haar steil maken. Door de borstel onder de haarlok te plaatsen kunt u dikker haar ontkrullen en volume toevoegen.
- Trek met de andere hand de haarlok strak tegen de borstelkop zodat de harde borstelharen door het haar steken.
- Laat de borstelkop rustig door de lok glijden terwijl u de lok straktrekt en controle houdt over het haar, zodat de lok steil wordt tijdens het drogen.
- Kies, om het haar langdurig in model te houden, daarna de koele stand en borstel de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Gebogen f hnborstel

- Plaats de borstelkop onder een haarlok, dicht bij de hoofdhuid met de flexibele borstelharen naar boven gericht.
- Gebruik de opzetborstel om het haar bij de haaraanzet omhoog te brengen en houd dit een paar seconden vast om het haar meer volume te geven bij de haarwortel tijdens het drogen.
- Beweeg de opzetborstel langzaam naar beneden door elke haarlok, om het haar te drogen en vorm en volume toe te voegen.
- Kies, om het haar langdurig in model te houden, daarna de koele stand en borstel de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Luchtstroom- en warmteinstellingen

Er zijn 3 luchtstroom- en 4 warmtestanden, waaronder een koude stand.

Als u het apparaat aanzet, worden de standaard luchtstroom- en temperatuurstellingen geactiveerd; luchtstroom III en temperatuur I.

Druk op de knop om de gewenste luchtstromsnelheid te kiezen. Een wit LED-lampje zal oplichten om elk van de drie luchtstromsnelheden aan te geven.

Druk, om de temperatuur in te stellen, op de knop om de gewenste temperatuur te kiezen. Een rood LED-lampje zal oplichten om elk van de drie warmtestanden aan te geven. Druk een vierde keer op de knop om de koele stand te activeren – de 3 LED-lampjes veranderen dan van rood naar blauw.

Wanneer u een warmtestand kiest om uw haar te drogen

en te stylen, begint u met de laagste stand en kunt u deze naar wens verhogen. Gebruik bij broos, fijn, gebleekt of gekleurd haar de lagere warmtestanden. Gebruik voor dikker haar de hogere warmtestand.

Gebruik de koude stand op warm haar om het model te fixeren.

Geavanceerde verzorgingsmodus

Om de geavanceerde verzorgingsmodus te activeren, houdt u de temperatuurstelknop 1   2 seconden ingedrukt totdat de temperatuur-LEDs afwisselend rood en blauw branden om aan te geven dat de luchtstroom wisselt tussen een warme en een koele luchtstroom. Om de geavanceerde verzorgingsmodus-functie uit te schakelen, drukt u eenmaal op de temperatuurknop om terug te keren naar de gekozen warmtestand.

Technologie tegen pluizig haar

Het geavanceerde dubbele ionensysteem voor een goede vochtbalans combineert positieve en negatieve ionen, die samenwerken om pluizig haar tegen te gaan, terwijl u het haar droogt en in model brengt. Het haar voelt daardoor zijdezacht en verzorgd aan en krijgt een luxe glans.

Afneembaar magnetisch filter

Het afneembare magnetische invoerfilter maakt het reinigen eenvoudig en optimaliseert daarmee de luchtstroom van de droger, voor snelle droogprestaties.

VERZORGING & ONDERHOUD

Volg onderstaande stappen om uw apparaat in optimale conditie te houden:

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Zorg dat er geen water in het apparaat komt en dat hij helemaal droog is voordat u hem weer gaat gebruiken.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

Reinigen van het verwijderbare magnetische invoerfilter

- Om de levensduur van uw product te verlengen, is het belangrijk om het luchtinvoerfilter schoon te houden.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is.
- Gebruik een zacht borsteltje om haartjes en ander vuil uit het filter te verwijderen.

ITALIANO
AS6550E
Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'USO

• Asciugare sommariamente i capelli con un asciugamano per eliminare l'acqua in eccesso ed eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per essere asciugate/ modellate.
• Usare il ferro ad aria senza un accessorio per asciugare i capelli. Per modellarli, inserire la spazzola preferita sull'impugnatura. Per variare gli accessori, consultare la sezione "Cambio degli accessori".
• Impostare l'interruttore su "on" e selezionare una temperatura e un flusso d'aria adatto al proprio tipo di capelli.

Nota: la luce LED blu si illumina sotto l'uscita dell'aria a indicare l'attivazione della funzione a ioni anti piccoli arricciamenti indesiderati.

• Dopo l'uso, impostare l'interruttore su "off" per spegnere, quindi staccare l'apparecchio dalla corrente elettrica.
• Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Cambio degli accessori

• Con i ganci sulla parte posteriore dell'accessorio situati nella parte superiore, posizionare l'accessorio sopra l'uscita dell'aria. Tenendo leggermente inclinata la parte inferiore dell'accessorio, che tocca l'apparecchio, premere delicatamente la parte alta dell'accessorio sull'impugnatura, fino ad avvertire lo scatto che ne conferma il corretto posizionamento.

NOTA: prestare la massima attenzione a non toccare la parte intorno all'uscita dell'aria, che diventa molto calda dopo l'uso.

Asciugatura

• Usare il ferro ad aria senza un accessorio per asciugare i capelli.
• Dirigere il flusso d'aria in basso lungo il fusto del capello, in modo da lisciarlo durante l'asciugatura.
• Per un'acconciatura di lunga durata, selezionare la funzione "aria fresca" e orientare delicatamente sui capelli caldi per lisciare e fissare l'acconciatura.
• Ripetere l'operazione per ogni ciocca di capelli.

Spazzola lisciacapelli

• Posizionare la spazzola al di sotto o al di sopra della ciocca di capelli, vicino al cuoio capelluto, con le setole rigide rivolte verso l'alto.
• Utilizzare la spazzola sopra la ciocca di capelli contribuisce a eliminare i nodi e a lisciare i capelli più sottili. Posizionare la spazzola al di sotto della ciocca per favorire la lisciatura dei capelli più spessi e conferire volume.
• Usare l'altra mano per tenere la ciocca di capelli tesa contro la spazzola, fino al penetrare delle setole rigide nei capelli.
• Far scorrere delicatamente la spazzola lungo la ciocca, creando tensione e controllo all'interno dei capelli, per lisciare la ciocca durante l'asciugatura.
• Per un'acconciatura di lunga durata, selezionare la funzione "aria fresca" e orientare delicatamente sui capelli caldi per lisciare e fissare l'acconciatura.
• Ripetere l'operazione per ogni ciocca di capelli.

Spazzola asciugante curva

• Posizionare la spazzola al di sotto della ciocca di capelli, vicino al cuoio capelluto, con le setole flessibili rivolte verso l'alto.
• Usare la testina della spazzola per sollevare i capelli alla radice. Mantenere per alcuni secondo per aumentare il volume alle radici durante l'asciugatura.
• Far scorrere la spazzola lungo ogni ciocca per asciugare e per conferire forma e volume.
• Per un'acconciatura di lunga durata, selezionare la funzione "aria fresca" e orientare delicatamente sui capelli caldi per lisciare e fissare l'acconciatura.
• Ripetere l'operazione per ogni ciocca di capelli.

Impostazioni flusso d'aria/temperatura

Sono previsti 3 flussi d'aria e 4 temperature, compresa la funzione ""aria fresca".

All'accensione del ferro ad aria si attivano le impostazioni predefinite; flusso d'aria: III e temperatura I.

Per regolare il flusso d'aria, premere il pulsante fino al raggiungimento della velocità desiderata del flusso d'aria. Una luce LED bianca si illumina a indicare ciascuna delle tre velocità di flusso d'aria.

Per regolare la temperatura, premere il pulsante fino al raggiungimento della temperatura desiderata. Una luce LED rossa si illumina a indicare ciascuna delle tre temperature. Premere il pulsante una quarta volta per attivare la funzione "aria fresca" – le luci LED 3x cambiano da rosse a blu.

Per asciugare e modellare i propri capelli, scegliere, per iniziare, l'impostazione più bassa. Aumentare all'occorrenza. Se i capelli sono fragili, sottili, decolorati o tinti, usare le temperature più basse. Per capelli più spessi, selezionare la temperatura più alta.

Usare la funzione "aria fresca" sui capelli caldi per fissare l'acconciatura.

Advanced Care Mode

Per attivare l'Advanced Care Mode tenere premuto il pulsante di impostazione della temperatura per 1-2 secondi fino a quando le luci LED si alternano fra rosso e blu, a indicare che il flusso d'ario varia da un flusso di aria calda a uno di aria fresca. Per disattivare la funzione Advanced Care, premere una volta il pulsante della temperatura per tornare all'impostazione di temperatura prescelta.

Tecnologia Anti-Frizz

Il sistema avanzato dual ionic di bilanciatura dell'umidità combina sia gli ioni positivi che quelli negativi, che lavorano insieme per eliminare i piccoli arricciamenti indesiderati mentre i capelli vengono asciugati e modellati. I capelli risultano vellutati con una luminosità brillante.

Filtro magnetico amovibile

Il filtro magnetico amovibile di entrata dell'aria facilita la pulizia dell'apparecchio e ottimizza il flusso d'aria per la massima rapidità di asciugatura.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per garantire sempre la massima efficacia dell'apparecchio, procedure come descritto di seguito:

• Controllare che l'apparecchio si spento, staccato dall'apparecchio e raffreddato. Per pulire l'esterno dell'apparecchio, passarvi sopra un panno leggermente inumidito. Prestare la massima attenzione affinché non entri acqua nell'apparecchio, che deve essere totalmente asciutto prima dell'uso.
• Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio. Attorcigliarlo e lasciarlo libero a lato dell'apparecchio stesso.
• Non utilizzare l'apparecchio se il cavo risulta teso dalla presa elettrica.
• Staccare sempre dalla presa elettrica dopo l'uso.

Pulizia del filtro magnetico amovibile di entrata

• Per allungare la durata del prodotto, è importante tenere il filtro di ingresso pulito.
• Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla presa elettrica e raffreddato.
• Con una spazzolina morbida, eliminare i capelli e gli eventuali altri residui dal filtro.

ESPAÑOL

AS6550E

Lea primero las instrucciones de seguridad.

ISTRUCCIONES DE USO

• Seque el cabello con una toalla y pénelo para eliminar el exceso de agua y cualquier enredos. Divida el pelo en mechones para secarlo o moldearlo.

• Use el Air Wand sin accesorio para secar el pelo. Para moldear, coloque el cabezal de cepillo que prefiera. Para cambiar el accesorio, consulte la sección «Cambiar los accesorios»

• Coloque el interruptor a la posición «on» y seleccione una temperatura y un caudal de aire adecuados para su tipo de cabello.
Atención: La luz LED azul se iluminará debajo de la salida de aire para indicar que la función iónica antientrespamiento está activada.
• Cuando termine, coloque el interruptor en la posición «off» para apagar el aparato y desenchúfelo.
• Deje que se enfrie antes de guardarlo.

Cambiar los accesorios

• Con los ganchos de la parte posterior del accesorio situados hacia arriba, coloque el accesorio sobre la salida de aire. Formando un ligero ángulo, con la parte inferior del accesorio que está pegada al aparato, empuje suavemente la parte superior del accesorio hacia el aparato hasta que encaje en su sitio.

Nota: tenga cuidado de no tocar el borde de la salida de aire, puede haberse calentado.

Secado

• Use el Air Wand sin accesorio para secar el pelo.
• Dirija el flujo de aire hacia abajo para alisar cada mechón mientras seca.
• Para aumentar la duración del peinado, seleccione el ajuste frío y pase el secador suavemente por el cabello caliente para fijar el peinado y alisarlo.
• Repita la operación con cada mechón.

Cepillo alisador

• Coloque el cabezal del cepillo debajo o encima de un mechón, cerca de las raíces y con las cerdas apuntando hacia arriba.
• Use el cepillo sobre el mechón ayudará a desenredar y alisar el cabello más fino. Coloque el cepillo debajo del mechón para alisar el cabello más grueso y añadir volumen.
• Use la otra mano para tensar el mechón contra el cabezal del cepillo para que las cerdas penetren a través del cabello.
• Deslice suavemente el cabezal del cepillo por el mechón creando tensión y control para alisarlo al tiempo que lo seca.
• Para aumentar la duración del peinado, seleccione el ajuste frío y pase el cepillo suavemente por el cabello caliente para fijar el peinado y alisarlo.
• Repita la operación con cada mechón.

Cepillo de secado curvo

• Coloque el cepillo debajo de un mechón, cerca de las raíces y con las cerdas apuntando hacia arriba.
• Use el cabezal del cepillo para levantar el pelo de la raíz y manténgalo unos segundos para aumentar el volumen en la raíz al tiempo que seca el pelo.
• Mueva lentamente el cabezal del cepillo hacia abajo con cada mechón, para secar, moldear y dar volumen.
• Para aumentar la duración del peinado, seleccione el ajuste frío y pase el cepillo suavemente por el cabello caliente para fijar el peinado y alisarlo.
• Repita la operación con cada mechón.

Ajustes de velocidad de aire y temperatura

Dispone de 3 ajustes de velocidad de aire y 4 de temperatura, incluido un ajuste frío.

Al encender el Air Wand se activará la configuración predeterminada de velocidad y temperatura. Velocidad: III y Temperatura: I.

Para ajustar la velocidad del aire, pulse el botón hasta alcanzar la velocidad deseada. Se encenderá un LED blanco para indicar cada uno de los ajustes de velocidad.

Para ajustar la temperatura, pulse el botón hasta alcanzar la temperatura deseada. Se encenderá un LED rojo para indicar cada una de las tres temperaturas. Pulse el botón por cuarta vez para activar el ajuste de aire frío: las 3 luces LED cambiarán de rojo a azul.

Empiece por la temperatura más baja y vaya aumentando en función de las necesidades. Si tiene el cabello fino, delicado, decolorado o teñido, utilice el ajuste de calor más bajo. Para cabello más grueso, utilice el ajuste de calor más alto.

Utilice el ajuste de aire frío con el pelo caliente para fijar el peinado.

Modo Advanced Care

Para activar el modo Advanced Care, mantenga pulsado el botón de ajuste de temperatura durante 1-2 segundos hasta que las luces LED de temperatura alternen entre rojo y azul para indicar que el aire está alternando entre caliente y frío. Para desactivar la función Advanced Care, pulse el botón de temperatura una vez para volver al ajuste de calor elegido.

Tecnología antientrespamiento

El avanzado sistema iónico dual equilibra la humedad y combina iones positivos y negativos, que trabajan conjuntamente para eliminar el entrespamiento durante el secado y el peinado. El cabello queda sedoso y acondicionado, con un brillo magnífico.

Filtro magnético extraíble

El filtro magnético extraíble facilita la limpieza y, por lo tanto, optimiza el flujo de aire del secador para lograr un secado rápido.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener este aparato en las mejores condiciones posibles, siga los siguientes pasos:
• Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado. Para limpiar el exterior, utilice un paño húmedo. Tenga cuidado de que no penetre agua en el aparato y de que está completamente seco antes de usarlo.

• No enrosque el cable alrededor del aparato, recójalo sin apretar y déjelo al lado del aparato.
• No use el aparato a una distancia excesiva del enchufe.
• Desenchúfelo siempre después de usarlo.

Limpieza del filtro magnético extraíble

• Para aumentar la vida útil de su producto, es importante mantener limpio el filtro.
• Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado. Con un cepillo suave, retire del filtro los restos de cabello y otros residuos.

PORTUGUÊS

AS6550E

Consulte previamente as instruções de segurança.

ISTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

• Seque o cabelo com uma toalha e penteie-o para remover o excesso de água e quaisquer emaranhados. Divida o cabelo em madeixas prontas para secar/modelar.

• Utilize a Air Wand sem acessório para secar o cabelo. Para modelar, coloque a cabeça da escova preferida na pega. Para mudar de acessório, consulte a secção «Substituição dos acessórios».

• Deslize o interruptor para a posição «on» e selecione uma regulação de temperatura e de fluxo de ar adequadas ao seu tipo de cabelo.

Nota: A luz LED azul acende-se por baixo da saída de ar para indicar que a função iónica anti-entrespamento está ativada.

• Após a utilização, deslize o interruptor para a posição «off» para desligar o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Deixe arrefecer o aparelho antes de o guardar.

Substituição dos acessórios

• Posicione o acessório sobre a saída de ar, com os ganchos na traseira do acessório situados na parte superior. Com uma ligeira inclinação para que a parte inferior do acessório toque no aparelho, empurre com cuidado a parte superior do acessório em direção à pega até encaixar no lugar.

NOTA: Não toque na zona à volta da saída de ar, porque ficará quente após a utilização.

Secagem

• Utilize a Air Wand sem acessório para secar o cabelo.
• Dirija o fluxo de ar no sentido descendente do fo do cabelo para alisar a madeixa enquanto seca.
• Para um penteado duradouro, selecione a regulação de ar frio e passe o aparelho lentamente pelo cabelo quente para fixar e alisar.
• Repita o procedimento para cada madeixa de cabelo.

Escova de alisamento

• Coloque a cabeça da escova por baixo ou por cima da madeixa de cabelo, junto ao couro cabeludo, com as cerdas firmes viradas para cima.
• Utilizando a escova por cima da madeixa de cabelo ajuda a desembaraçar e a alisar o cabelo mais fino. Coloque a escova por baixo da madeixa de cabelo para ajudar a alisar o cabelo mais espesso e para dar volume.
• Utilize a outra mão para puxar a madeixa de cabelo esticada contra a cabeça da escova até as cerdas firmes penetrarem no cabelo.
• Deslize lentamente a cabeça da escova pela madeixa, criando tensão e controlo através do cabelo para alisar a madeixa enquanto seca.
• Para um penteado duradouro, selecione a regulação de ar frio e passe a escova pelo cabelo quente para fixar e alisar.
• Repita o procedimento para cada madeixa de cabelo.

Escova curva para secar o cabelo

• Coloque a cabeça da escova por baixo da madeixa de cabelo, junto ao couro cabeludo, com as cerdas flexíveis viradas para cima.
• Utilize a cabeça da escova para levantar o cabelo junto às raízes e mantenha-a durante alguns segundos para dar volume enquanto seca.
• Mova lentamente a cabeça da escova para baixo em cada madeixa para secar, dar forma e volume.
• Para um penteado duradouro, selecione a regulação de ar frio e passe a escova pelo cabelo quente para fixar e alisar.
• Repita o procedimento para cada madeixa de cabelo.

Regulações de fluxo de ar / temperatura

Existem 3 regulações de fluxo de ar e 4 regulações de temperatura, incluindo uma regulação de ar frio.

Ao ligar a Air Wand, será ativada a regulação predefinida de fluxo de ar e temperatura luxu de ar: III e temperatura: I.

Para regular o fluxo de ar, prima o botão até atingir a velocidade de fluxo de ar pretendida. Uma luz LED branca acende-se para indicar cada uma das três velocidades do fluxo de ar.

Para regular a temperatura, prima o botão até atingir a temperatura pretendida. Uma luz LED vermelha acende-se para indicar cada uma das três temperaturas. Prima o botão uma quarta vez para ativar a regulação de ar frio as três luzes LED mudarão de vermelho para azul.

Ao escolher uma regulação de temperatura para secar e modelar o seu cabelo, comece com a regulação mais baixa e aumente-a conforme necessário. Se tiver cabelo delicado, fino, descolorado ou pintado, utilize a regulação

de temperatura mais baixa. Se tiver cabelo espesso, utilize a regulação de temperatura mais alta.

Utilize a regulação de ar frio em cabelos quentes para fixar o penteado.

Modo de cuidados capilares avançados

Para ativar o Modo de Cuidados Capilares Avançados, prima e mantenha premido o botão de regulação da temperatura durante 1-2 segundos até que as luzes LED da temperatura alternem entre vermelho e azul para indicar que o fluxo de ar está a alternar entre um fluxo de ar quente e frio. Para desativar esta função, prima o botão de temperatura uma vez para voltar à regulação de temperatura escolhida.

Tecnologia anti-entrespamento

O avançado sistema iónico duplo combina iões positivos e negativos que, em conjunto, equilibram o nível de humidade hidratando o cabelo e eliminando o entrespamento à medida que seca e modela o cabelo. O seu cabelo fica sedoso e hidratado com um brilho luxuriante.

Filtro magnético removível

O filtro magnético removível facilita a limpeza e, por conseguinte, otimiza o fluxo de ar dos secadores para um desempenho de secagem rápido.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para conservar o seu aparelho nas melhores condições possíveis, siga os procedimentos indicados a seguir:
• Certifique-se de que o aparelho está apagado, desligado e frio. Para limpar o exterior do aparelho, utilize um pano húmido. Preste atenção para que não entre água do aparelho e seque-o bem antes de utilizar.
• Não enrole o cabo à volta do aparelho, em vez disso enrole sem apertar e deixe-o pender ao lado do aparelho.
• Não utilize o aparelho de forma que o cabo fique esticado desde a tomada elétrica.

• Desligue sempre o aparelho depois de utilizar.

Limpeza do filtro magnético removível

• Para prolongar a vida útil do aparelho, é importante manter o filtro limpo.
• Certifique-se de que o aparelho está apagado, desligado e frio.
• Com uma escova macia, retire quaisquer cabelos e resíduos do filtro.

DANSK

AS6550E

Læs sikkerhedsanvisningerne først.

BRUGSANVISNING

• Sørg for, at håret er håndklædetørt og kæmmet igennem for at fjerne eventuelle sammenfilttringer. Opdel håret i sektioner, der er klar til styling.

• Brug Air Wand uden tilbehør til at tørre håret. For at style skal du sætte det foretrukne børstehoved på håndtaget. Se afsnittet «Udskiftning af tilbehør» for at skifte tilbehør.
• Skub kontakten til «on»-positionen, og vælg en temperatur- og luftstrømsindstilling, der passer til din hårtype.

Bemærk: Det blå LED-lys vil lyse under luftudtaget for at indikere, at den krusfri ion-funktion er aktiveret.

• Efter brug skal du skubbe kontakten til «off» for at slukke for apparatet og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
• Lad apparatet afkøle, før det lægges til opbevaring.

Udskiftning af tilbehør

• Anbring tilbehøret over luftudtaget, med krogene på tilbehørets bagsiden opad. Hold tilbehøret en smule skråt, så bunden rører ved apparatet, og skub tilbehørets overside forsigtigt ind mod håndtaget, til det klikker på plads.

BEMÆRK: Berør aldrig luftudtagets omgivelser, da disse stadig vil være varme efter brugen.

Tørring

• Brug Air Wand uden tilbehør til at tørre håret.
• Ret luftstrømmen ned gennem hårstrået for at udglatte sektionen, mens du tørrer.
• For en styling der holder, skal du vælge køleindstillingen og forsigtigt blæse gennem varmt hår for at sætte og glatte det.
• Gentag for hver hårsektion.

Glatterørste

• Anbring børstehovedet under eller over en hårsektion, så tæt på rødderne som muligt, så børstehårene peger opad.
• Brug af børsten over hårsektionen hjælper med at udfiltrere og glatte tyndere hår. Placer børsten under hårsektionen for at hjælpe med at glatte tykkere hår og tilføje volumen.
• Brug din anden hånd til at trække hårsektionen stramt mod børstehovedet, indtil børsterne trænger gennem håret.
• Gld forsigtigt børstehovedet gennem sektionen for at skabe spænding og kontrol gennem håret for at glatte sektionen ud, mens du tørrer.
• For en styling der holder, skal du vælge køleindstillingen og forsigtigt børste gennem varmt hår for at sætte og glatte det.
• Gentag for hver hårsektion

Buet fønørste

• Anbring børstehovedet under en hårsektion, så tæt på rødderne som muligt, så de bøjlige børster peger opad.
• Brug børstehovedet til at løfte håret ved rødderne, og hold det i et par sekunder for at øge volumen ved roden, mens du tørrer.
• Flyt langsomt børstehovedet ned gennem hver sektion for at tørre, tilføje form og volumen.
• For en styling der holder, skal du vælge køleindstillingen og forsigtigt børste gennem varmt hår for at sætte og glatte det.
• Gentag for hver hårsektion.

Indstillinger for luftstrøm/temperatur

Der er 3 luftstrøms- og 4 temperaturindstillinger inklusive en køleindstlling.

Når du tænder for Air Wand, aktiveres standardindstillingen for luftstrøm, og temperatur, luftstrøm: III og temperatur: I.

For at indstille luftstrømmen skal du trykke på knappen, indtil den ønskede luftstrøms hastighed er nået. En hvid LED vil lyse for at angive hver af de tre luftstrøms hastigheder.

For at indstille temperaturen skal du trykke på knappen, indtil den ønskede luftstrøms hastighed er nået. En rød LED vil lyse for at angive hver af de tre varmeindstillinger. Tryk på knappen en fjerde gang for at aktivere køleindstillingen – de 3x LED-lys skifter fra rød til blå.

Når du vælger en temperaturindstilling til at tørre og style dit hår, skal du starte med den laveste indstilling og øge efter behov. Hvis du har sart, fint, bleget eller farvet hår, skal du bruge de lavere varmeindstillinger. Brug de højere varmeindstillinger til tykt hår.

Brug køleindstillingen på varmt hår til at sætte håret.

Advanced Care Mode-funktion

For at aktivere Advanced Care Mode-funktionen skal du trykke på temperaturindstillingsknappen, og holde den nede i 1-2 sekunder, indtil temperatur-LED-lysene skifter mellem rødt og blåt for at angive, at luftstrømmen veksler mellem en varm og kold luftstrøm. For at deaktivere Advanced Care Mode-funktionen skal du trykke én gang på temperaturknappen for at vende tilbage til din valgte varmeindstilling.

Krusfri teknologi

Det avancerede fugtbalancerende dobbeltioniske system kombinerer både positive og negative ioner, der arbejder sammen for at eliminere krus, mens du tørrer og styler. Dit hår efterlades silkeblødt og konditioneret med luksuriøs glans.

Aftageligt magnetisk filter

Det aftagelige magnetiske indløbsfilter gør rengøringen nem og optimerer således hårtørrens luftstrøm for hurtig tørreevne

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Følg nedenstående trin for at hjælpe med at holde dit apparat i den bedst mulige tilstand:

• Sørg for, at apparatet er slukket, frakoblet og afkølet. Rengør ydersiden af apparatet ved at tørre det med en fugtig klud. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet, og at det er helt tørt før brug.
• Vikl ikke ledningen omkring apparatet. Rul i stedet ledningen op ved siden af apparatet.
• Brug ikke apparatet, så langt væk, at ledningen strækkes fra strømforsyningen.
• Tag altid stikket ud efter brug.

Rengøring af det aftagelige magnetiske indløbsfilter

• For at forlænge dit produkts levetid er det vigtigt at holde indløbsfilteret rent.
• Sørg for, at apparatet er slukket, frakoblet og afkølet.
• Fjern eventuelt hår og andet snavs fra filteret med en blød børste.

SVENSKA

AS6550E

Börja med att läsa säkerhetsanvisningarna.

BRUKSANVISNING

• Se till att håret är handduktorrat och genomkammat så att överskottsvatten och knutar är borta. Dela upp håret i sektioner för torkning/styling.
• Använd Air Wand (airstylern) utan tillbehör för att torka håret. Montera önskat borstshuvud på skafvet för att styla. Afsnittet Byta tillbehör innehåller information om hur du byter tillbehör.
• Slå på strömbrytaren och välj en temperatur- och luftflödesinställning som passar din hårtyp.
Obs! Den blå LED-lampen under luftutblåset börjar lysa för att indikera att jonfunktionen är aktiverad.
• Stäng av apparaten genom att slå av strömbrytaren när du är klar och dra kontakten ur vägguttaget.
• Låt apparaten svalna innan du lägger undan.

Byta tillbehör

• Placera tillbehöret över luftutblåset med krokarna på tillbehörets baksida högst upp, med en liten vinkel så att tillbehörets nedre del rör vid apparaten. Tryck försiktigt tillbehörets övre del mot skafvet tills det klickar på plats.
OBS: Rör inte vid delarna kring luftutblåset eftersom det blir hett efter användning.

Torkning

• Använd Air Wand utan tillbehör för att torka håret.
• Rikta luftflödet nedåt längs hårstråna för att släta ut håret medan du torkar.
• Få frisyren att hålla länge genom att välja kallluftinställningen och försiktigt bläsa igenom det varma håret för att fixera och släta ut.
• Upprepa i varje hårsektion.

Plattningsborste

• Placera borstshuvudet under eller ovanpå hårsektionen, nära hårbotten med de styva borsten pekande uppåt.
• Placera borsten ovanpå hårsektionen för att reda ut och platta tunnare hår. Placera borsten under hårsektionen för att platta tjockare hår och skapa volym.
• Använd den andra handen för att dra hårsektionen stramt mot borstshuvudet tills de fasta borsten går igenom håret.
• Låt borstshuvudet försiktigt glida genom sektionen. Håll håret stramt och kontrollerat medan du drar igenom det för att platta sektionen medan du torkar.
• Få frisyren att hålla länge genom att välja kallluftinställningen och försiktigt borsta igenom det varma håret för att fixera och släta ut.
• Upprepa i varje hårsektion.

Rundad fönborste

• Placera borstshuvudet under en hårsektion, nära hårbotten med de böjliga borsten pekande uppåt.
• Lyft håret vid rötterna med borsten och håll i några sekunder för att öka volymen vid rötterna medan du torkar.
• För långsamt borstshuvudet genom varje sektion för att torka, forma och skapa volym.
• Få frisyren att hålla länge genom att välja kallluftinställningen och försiktigt borsta igenom det varma håret för att fixera och släta ut.
• Upprepa i varje hårsektion.

indikerer att luftflödet växlar mellan varmt och kallt luftflöde. Stång av Advanced Care-läget genom att trycka på temperaturknappen en gång för att återgå till din valda temperaturinställning.

Antifriss-teknik

Det avancerade fuktbalanserande dubbla jonsystemet kombinerar positiva och negativa joner som fungerar ihop för att eliminera friss medan du torkar och stylar. Håret blir silkesmjukt och lätthanterligt med en lyxig glans.

Löstagbart magnetiskt filter

Det löstagbara magnetiska insugsfiltret gör rengöringen enkel och optimerar därmed fönenas luftflöde för snabb torkprestanda.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Följ stegen nedan för att hålla din apparat i bästa möjliga skick:

- Kontrollera att apparaten är avstängd, urdragen ur vägguttaget och sval.
- Rengör apparatens utsida genom att torka den med en fuktad trasa. Kontrollera att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torr före användning.
- Vira inte sladden kring apparaten, utan rulla den löst vid apparatens sida.
- Använd inte apparaten med sträckt sladd från vägguttaget.
- Dra alltid ur väggkontakten efter användning.

Rengöra det löstagbara magnetiska insugsfiltret

- Det är viktigt att hålla insugsfiltret rent för att öka produktens livslängd.
- Kontrollera att apparaten är avstängd, urdragen ur vägguttaget och sval.
- Rengör allt hår och annat skräp från filtret med en mjuk borste.

NORSK

AS6550E

Les gjennom sikkerhetsinstruksjonene først.

BRUKSANVISNING

- Tørk håret med et håndkle, og gre gjennom det for å fjerne overflødig fuktighet og eventuelle floker. Del håret inn i seksjoner som er klare for torking/styling.
- Bruk luftstyleren uten tilbehør for å tørke håret. For stylingen kan du montere ønsket børstehode på håndtaket. Se avsnittet Bytte tilbehør hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du bytter tilbehør.
- Skyv bryteren til «på»-posisjonen og velg en temperatur- og luftstrømminstilling som passer for din hårtype.
- OBS:** Den blå LED-en under luftutgangen vil lyse for å indikere at den ioniske antikrus-funksjonen er aktiv.
- Etter bruk må du skyve bryteren til av-posisjonen og trekke støpelet ut fra stikkkontakten.
- Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.

Bytte tilbehør

- Plasser tilbehøret over luftutgangen, slik krokene plassert på baksiden av tilbehøret, er øverst. Opp-retthold en svak vinkel og la bunnen av tilbehøret berøre apparatet. Skyv deretter tilbehøret forsiktig ned på håndtaket helt til det klikker på plass.
- MERK:** Vær forsiktig og ikke rør området rundt luftutgangen; da dette vil være varmt etter bruk.

Hårføning

- Bruk luftstyleren uten tilbehør for å føne håret.
- Rett luftstrømmen nedover langs skafet for å rette ut håret mens du føner der.
- For langvarig resultat kan du bruke kaldluftinnstillingen og forsiktig blåse gjennom det varme håret for å få frisyren til å sette seg og gjøre håret glatt.
- Gjenta med hver hårløkk.

Rettebørsten

- Plasser børsten på undersiden eller oversiden av hårlokken, nærne hodebunnen, med busten vendt opp.
- Hvis du bruker børsten på oversiden av hårlokken, vil du fjerne floker og rette tynt hår. Ved å plassere børsten under hårlokken kan du rette ut kraftigere hår og skape mer volum.
- Bruk den andre hånden til å holde hårlokken stram mot børstehodet slik at busten kan trenge inn gjennom håret.
- Beveg deretter børstehodet gjennom hårlokken slik at håret forblir stramt hele tiden. På denne måten kan du rette ut håret samtidig som du tørker det.
- For langvarig resultat kan du velge kaldluftinnstillingen og børste gjennom det varme håret for å få frisyren til å sette seg og gjøre håret glatt.
- Gjenta med hver hårløkk.

Den buede luftbørsten

- Plasser børstehodet under en hårløkk, nærne hodebunnen, med busten vendt opp.
- Bruk børstehodet for å løfte håret opp ved røttene, og hold børsten i ro der i noen sekunder for å skape volum med røttene mens du tørker håret.
- Beveg børstehodet sakte nedover hårlokken for å skape form og volum.
- For langvarig resultat kan du velge kaldluftinnstillingen og børste gjennom det varme håret for å få frisyren til å sette seg og gjøre håret glatt.
- Gjenta med hver hårløkk.

Luftstrøm og temperaturinnstillinger

Det finnes tre innstillinger for luftstrøm og fire for temperaturer, inkludert en kaldluftinnstilling.

Når du skru på luftstyleren vil standardinnstillingen for både luftstrøm og temperatur automatisk aktiveres. For luftstrøm: Ill, og for temperatur: I.

For å stille luftstrømmen må du trykke på knappen til du oppnår ønsket luftstrøm. En hvit LED lyser for å vise hver og en av de tre ulike luftstrømhastighetene.

For å stille temperaturen må du trykke på knappen til du oppnår ønsket temperaturinnstilling. En rød LED vil lyse for å indikere hver og en av de tre ulike varmeinnstillingene. Trykk på knappen en fjerde gang for å aktivere kaldluftinnstillingen – de 3 LED-lampene vil endre farge fra rød til blå.

Når du velger en temperaturinnstilling for å føne og style håret, anbefaler vi at du starter med den laveste innstillingen og øker etter behov. Hvis du har ømfintlig, bleket eller farget hår, bør du bruke de laveste varmeinnstillingene. For tykkere hår kan du bruke de høyere varmeinnstillingene.
Bruk kaldluftinnstillingen på varmt hår for å få frisyren til å sette seg.

Modus for avansert pleie

For å aktivere modusen for avansert pleie må du trykke og holde inne knappen for temperaturinnstillingen i 1–2 sekunder, til LED-lampene som indikerer temperaturen, varierer mellom å blinke rødt og blått for å vise at luftstrømmen nå veksler mellom varm og kald luftstrøm. For å skru av funksjonen for avansert pleie må du trykke én gang på temperaturknappen for å gå tilbake til din valgte varmeinnstilling.

Antikrus-teknologi

Det avanserte fuktighetsbalanserende doble ioniske systemet kombinerer både positive og negative ioner for å redusere krusing og for å forhøing og styling. Håret ditt blir silkemykt og glansfullt.

Avtagbart magnetisk filter

Det magnetiske inntaksfilteret kan tas av for enkel rengjøring, noe som bidrar til å optimalisere hårfønerens luftstrøm og sikrer rask hårtøking.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

For å sikre at apparatet forblir i best mulig tilstand bør du følge disse trinnene:

- Sørg for at apparatet er skrudd av, at støpelet er trukket ut fra stikkkontakten, og at det er avkjølt. Rengjør de utvendige overflatene til apparatet med en lett fuktet klut. Vær påpasselig med å unngå at vann trenger inn i apparatet, og forsikre deg om at det er helt tørt før bruk.
- Ikke vikle ledningen rundt apparatet. Kveile den heller løst sammen og la den ligge ved siden av apparatet.
- Unngå at ledningen blir strukket stramt fra stikkkontakten til stedet der du utfører stylingen.
- Trekk alltid ut støpelet etter bruk.

Rengjøring av det avtagbare magnetiske inntaksfilteret

- For å forlenge levetiden til produktet ditt er det viktig at du holder inntaksfilteret rent.
- Sørg for at apparatet er skrudd av, at støpelet er trukket ut fra stikkkontakten, og at det er avkjølt.
- Bruk en myk kost og børst bort alt hår og annet smuss fra filteret.

SUOMI

AS6550E

Lue ensin turvallisuusohjeet.

ΚΑΥΤΤΟΟΗJEET

- Varmista, että hiukset on kuivattu pyyhkeellä ja kuumattu ylimääräisen veden ja mahdollisten takkujen poistamiseksi. Jaa hiukset osiin kuivausta/muotoilua varten.
- Käytä hiusten kuivaamiseen Air Wandia ilman lisälaitetta. Kiinnitä muotoilua varten haluamasi harjanpää kahvaan. Jos haluat vaihtaa lisälaitetta, katso Lisälaitteen vaihtaminen -osio.
- Liū'uta kytkin ON-asentoon ja valitse hiustyyppillesi sopiva lämpötila- ja ilmavirta-asetus.
- Huomaa:** LED-valo syttyy ilman ulostuloaukon alapuolelle merkitä siit, että pörröisyyttä sileyttävä ionitoiminto on aktivoitu.
- Kytke laite käyntö jälkeen pois päältä liū'uttamalla kytkin OFF-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Anna laitteen jäähtyä ennen varastointia.

Lisälaitteen vaihtaminen

- Aseta lisälaitte ilman ulostuloaukon päälle siten, että lisälaitteen takaosassa olevat kookut ovat ylhäällä. Lisälaitteen alaosan koskettaessa laitetta pienessä kummassa, paina varovasti lisälaitteen yläosaa kahvaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- HUOMAA:** Varo koskemasta ilman ulostuloaukon reunoja, sillä ne kuumenevat käytön jälkeen.

Kuivaus

- Käytä hiusten kuivaamiseen Air Wandia ilman lisälaitetta.
- Suuntaa ilmavirta hiuksia pitkin alaspäin tasoittaaksesi hiusosiota kuivauksen aikana.
- Jos haluat pysyvän tyylin, valitse viileä asetus ja puhalla varovasti lämpimien hiusten läpi, jotta ne asettuvat ja tasoittuvat.
- Toista tämä jokaisen hiusosion kohdalla.

Suoristusharja

- Aseta harjan pää hiusosion alle tai yläpuolelle päänahan lähelle siten, että jäykät harjakset osoittavat ylöspäin.
- Harja auttaa irrottamaan ja suoristamaan ohuempia hiuksia hiusosion kohdalla käytettyinä. Aseta harja hiusosion alle paksumpien hiusten suoristamiseksi ja volyymin lisäämiseksi.
- Vedä toisella kädelläsi hiusosio tiukasti harjan päätä vasten, kunnes jäykät harjakset tunkeutuvat hiusten läpi.
- Liū'uttamalla harjan päätä varovasti hiusosion läpi jännittäen hiuksia hallitusti voit suoristaa hiusosion kuivauksen aikana.
- Jos haluat pysyvän tyylin, valitse viileä asetus ja harjaa lämpimät hiukset, jotta ne asettuvat ja tasoittuvat.
- Toista tämä jokaisen hiusosion kohdalla.

Kaareva föönausharja

- Aseta harjan pää hiusosion alle päänahan lähelle siten, että joustavat harjakset osoittavat ylöspäin.
- Nosta hiuksia juurista harjan pään avulla ja pidä sitä muutaman sekunnin ajan paikallaan, jotta hiusten tyveen saa lisää volyyymia kuivauksen aikana.
- Liikuta harjan päätä hitaasti alaspäin jokaisen osion läpi niiden kuivaamiseksi, niiden muotoilemiseksi ja volyymin lisäämiseksi.
- Jos haluat pysyvän tyylin, valitse viileä asetus ja harjaa lämpimät hiukset, jotta ne asettuvat ja tasoittuvat.
- Toista tämä jokaisen hiusosion kohdalla.

Ilmavirta-/lämpötila-asetukset

Käytettävissä on 3 ilmavirta- ja 4 lämpötila-asetusta, viileä asetus mukaan lukien.

Kun kytket Air Wandin päälle, oletusarvoinen ilmavirta-asetus III ja lämpötila-asetus I aktivoituvat.

Määritä ilmavirta-asetus painamalla painiketta, kunnes saadaan aikaan haluttu ilmavirran nopeus. Valkoinen LED-valo syttyy kunkin kolmen ilmavirtausnopeuden kohdalla.

Aseta lämpötila painamalla painiketta, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. Punainen LED-valo syttyy kunkin kolmen lämpötilavaihtoehdon kohdalla. Painamalla painiketta neljännen kerran voit aktivoida viileän asetuksen. Tällöin 3 LED-valoa muuttuu punaisesta siniseksi.

Kun valitset lämpötila-asetusta hiusten kuivaamista ja muotoilua varten, aloita alhaisimmalla asetuksella ja nosta sitä tarpeen mukaan. Jos sinulla on herkäet, ohuet, vaalenneet tai värjätyt hiukset, käytä alhaisempia lämpöasetuksia. Käytä paksummille hiuksille korkeampaa lämpötila asetusta. Muotoilu kiinnitetään käyttämällä viileää asetusta lämpimille hiuksille.

Edistynyt hoitotila

Aktivoi edistynyt Advanced Care Mode -hoitotila painamalla lämpötilan asetuspainiketta ja pitämällä sitä painettuna 1–2 sekuntia, kunnes lämpötilan LED-valot vaihtelevat punaisesta siniseen merkitä siit, että ilmavirta vaihtelee kuuman ja viileän välillä. Voit kytkeä Advanced Care Mode toiminnon pois päältä painamalla lämpötilapainiketta kerran palataksesi valitsemaasi lämpöasetukseen.

Pörröisyyttä sileyttävä teknologia

Edistyksellinen kosteutta tasapainottava duaalinen ionijärjestelmä yhdistelee sekä positiivisia että negatiivisia ioneja, jotka poistavat yhdessä pörröisyyttä kuivauksen ja muotoilun aikana. Hiuksista si tulee silkinpehmeät, hoidetun tuntuiset ja upean kiiltävät.

Irrotettava magneettisuodatin

Irrotettava magneettinen tulosuodatin tekee puhdistamisesta helppoa ja optimoi kuivausilmavirran, jotta hiukset kuivuvat nopeasti.

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Voit pitää laitteesi parhaassa mahdollisessa kunnossa noudattamalla alla olevia ohjeita:

- Varmista, että laite on sammutettu, irrotettu pistorasiasta ja jäähtynyt. Puhdista laitteen ulkopuoli pyyhkimällä se kostealla liinalla. Varmista, että laitteeseen ei pääse vettä ja että se on täysin kuiva ennen käyttöä.
- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille vaan löysästi laitteen sivulle.
- Älä käytä laitetta kaukana pistorasiasta.
- Irrota laite aina pistokkeesta käytön jälkeen.

Irrotettava magneettisen tulosuodattimen puhdistaminen

- Tuotteen käyttöian pidentämiseksi on tärkeää pitää tulosuodatin puhtaana.
- Varmista, että laite on sammutettu, irrotettu pistorasiasta ja jäähtynyt.
- Puhdista suodatin pehmeällä harjalla hiuksista ja muista epäpuhtauksista.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

AS6550E

Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει τα μαλλιά με πεσέτα και τα έχετε χτενίσει καλά, για να απομακρύνετε την περιττή υγρασία και τυχόν κόμπους. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες, έτοιμες για στέγνωμα / styling.
- Χρησιμοποιήστε το ψαλίδι μαλλιών με αέρα χωρίς κάποιο επιπλέον εξάρτημα για να στεγνώσετε τα μαλλιά. Για να φοριάμετε τα μαλλιά, τοποθετήστε την προτιμωμένη κεφαλή βούρτσας στη λαβή. Για την εναλλαγή των εξαρτημάτων, ανατρέψτε στην ενότητα «Αλλαγή των εξαρτημάτων».
- Σύρετε τον διακόπτη στη θέση «on» και επιλέξτε τη ρύθμιση θερμότητας και ροής αέρα που είναι κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σας.
- Προσοχή:** Η μπλε λυχνία LED θα ανάψει κάτω από την έξοδο αέρα για να υποδείξει ότι η λειτουργία ιονισμού κατά τον φριζαρίσματος είναι ενεργοποιημένη.
- Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση, σβέρε τον διακόπτη στη θέση «off», για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, προτού την αποθηκεύσετε.

Αλλαγή των εξαρτημάτων

- Τοποθετήστε το εξάρτημα επάνω από την έξοδο αέρα, με τις υποδοχές που βρίσκονται στο πίσω μέρος του εξαρτήματος να ακουμπούν στο επάνω μέρος της εξόδου αέρα. Κρατώντας το εξάρτημα με ελαφριά κλίση και ενώ το κάτω μέρος του εξαρτήματος ακουμπάει τη συσκευή, πιέστε απαλά το εξάρτημα από το επάνω μέρος του με κατευθυνση προς τη λαβή έως ότου αυτό ασφαλίσει στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Προσέξτε να μην αγγίξετε το περίβλημα της εξόδου αέρα, καθώς αυτό θα έχει ζεσταθεί μετά τη χρήση.

Στέγνωμα

- Χρησιμοποιήστε το ψαλίδι μαλλιών με αέρα χωρίς κάποιο εξάρτημα για να στεγνώσετε τα μαλλιά.
- Κατευθύνετε τη ροή του αέρα από τις ρίξεις προς τις άκρες των μαλλιών, για να χτενίσετε καλά την κάθε τούφα καθώς τη στεγνώνετε.
- Για ένα χτένισμα που διαρκεί, επιλέξτε τη ρύθμιση κρούου αέρα και ρίξτε απαλά κρύο αέρα στα ζεστά μαλλιά για να τα σταθεροποιήσετε και να τα λειάνετε.
- Επαναλάβετε για κάθε τούφα.

Βούρτσα ιονώματος

- Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας κάτω ή πάνω από μια τούφα μαλλιών, κοντά στο τριχωτό της κεφαλής με τις σκληρές τρίχες της να δείχνουν προς τα πάνω.
- Τοποθετήστε τη βούρτσα πάνω από την τούφα μαλλιών για να ξεμπερδέψετε και να ισιώσετε τις λεπτότερες τρίχες. Τοποθετήστε τη βούρτσα κάτω από την τούφα μαλλιών για να ισιώσετε τις πιο χοντρές τρίχες και να προσθέσετε όγκο.
- Χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι, για να τραβήξετε σιχατά την τούφα πάνω στην κεφαλή της βούρτσας, έως ότου οι σκληρές τρίχες εισχωρήσουν κατά μήκος των μαλλιών σας.
- Περάστε απαλά την κεφαλή της βούρτσας μέσα από την τούφα, δίνοντας ένταση και ελεγχόμενα μέσα από τα μαλλιά για να ισιώσετε την τούφα, καθώς στεγνώνετε.
- Για ένα χτένισμα που διαρκεί, επιλέξτε τη ρύθμιση κρούου αέρα και περάστε τη βούρτσα μέσα από τα ζεστά μαλλιά για να τα σταθεροποιήσετε και να τα λειάνετε.
- Επαναλάβετε για κάθε τούφα.

Καμπυλωτή βούρτσα στεγνώματος

- Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας κάτω από μια τούφα μαλλιών, κοντά στο τριχωτό της κεφαλής, με τις ελαστικές τρίχες της να δείχνουν προς τα πάνω.
- Χρησιμοποιήστε την κεφαλή της βούρτσας για να ανασηκώσετε τα μαλλιά στις ρίξεις και κρατήστε τα σε αυτή τη θέση για λίγα δευτερόλεπτα για να ενισχύσετε τον όγκο στη ρίζα, καθώς στεγνώνετε.
- Μετακινήστε αργά την κεφαλή της βούρτσας προς τα κάτω σε κάθε τούφα για να στεγνώσετε και να δώσετε σχήμα και όγκο.
- Για ένα χτένισμα που διαρκεί, επιλέξτε τη ρύθμιση κρούου αέρα και περάστε τη βούρτσα μέσα από τα ζεστά μαλλιά για να τα σταθεροποιήσετε και να τα λειάνετε.
- Επαναλάβετε για κάθε τούφα.

Ρυθμίσεις ροής αέρα/θερμοκρασίας

Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις ροής αέρα και 4 ρυθμίσεις θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης κρούου αέρα.

Κατά την ενεργοποίηση του ψαλιδιού μαλλιών με αέρα θα ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη ρύθμιση ροής αέρα και θερμοκρασίας: ροή αέρα: III και θερμοκρασία: I.

Για να ρυθμίσετε τη ροή αέρα, πιέστε το κουμπί μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα ροής αέρα. Μια λευκή λυχνία LED θα ανάψει για να υποδείξει κάθε μία από τις τρεις ταχύτητες ροής αέρα.

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Μια κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει για να υποδείξει κάθε μία από τις τρεις ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Πατήστε το κουμπί για τέταρτη φορά για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση κρούου αέρα. Οι 3 λυχνίες LED θα αλλάξουν από κόκκινες σε μπλε.

Όταν επιλέγεται μια ρύθμιση θερμοκρασίας για να στεγνώσετε και να φοριάμετε τα μαλλιά σας, ξεκινάετε με τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε την ανάλογα με τις ανάγκες. Εάν έχετε ευθραυστα, λεπτά, ξεβαμμένα ή βαμμένα μαλλιά, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις της χαμηλότερης θερμότητας. Για πιο πυκνά μαλλιά, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση της υψηλότερης θερμότητας.

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση κρούου αέρα σε θερμά μαλλιά για να δώσετε στυλ.

Λειτουργία προηγμένης φροντίδας

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προηγμένης φροντίδας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας για 1-2 δευτερόλεπτα, έως ότου οι λυχνίες LED για τη θερμοκρασία αρχίσουν να εναλλάσσονται μεταξύ κόκκινων και μπλε χρώματος για να υποδείξουν ότι η ροή αέρα εναλλάσσεται μεταξύ ροής θερμού και κρύου αέρα. Για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία προηγμένης φροντίδας, πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας μία φορά για να επιστρέψετε στην επιλεγμένη ρύθμιση θερμότητας.

Τεχνολογία κατά του φριζαρίσματος

Το σύστημα διπλών ιοντών που εξισορροπεί την υγρασία συνδυάζει τόσο θετικά, όσο και αρνητικά ιόντα, τα οποία συνεργάζονται για να εξαλείψουν το φριζάρισμα κατά το στέγνωμα και το φορμάρισμα. Τα μαλλιά σας θα είναι μεταξένια και θα εκπέμπουν μια πολυτελή λάμψη.

Αφαιρούμενο μαγνητικό φίλτρο

Το αφαιρούμενο μαγνητικό φίλτρο εισόδου διευκολύνει τον καθαρισμό και, συνεπώς, βελτιστοποιεί τη ροή αέρα του σαsuού για γρήγορη απόδοση στεγνώματος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και κρύα. Για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής, σκουπίστε με το ένα υμνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει εισχωρήσει καθόλου νερό στη συσκευή και ότι είναι εντελώς στεγνή πριν από τη χρήση.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντίθετως, μαζέψτε το χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση από την πρίζα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.

Καθαρισμός του αφαιρούμενου μαγνητικού φίλτρου εισόδου

- Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας, είναι σημαντικό να διατηρείτε το φίλτρο εισόδου καθαρό.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και κρύα.
- Χρησιμοποιώντας μια απαλή βούρτσα, καθαρίστε τη συσκευή από τρίχες και άλλα υπολείμματα στο φίλτρο.

MAGYAR

AS6550E

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Törölje szárazra a haját törölközővel, és fésülje át, hogy eltávolítsa a felesleges vizet és az esetleges csomókat. Ossza el a haját szárításra / formázásra kész szakaszokra.
- Hajszárításhoz használja az Air Wand-et tartozék nélkül. A formázáshoz csatlakoztassa a kívánt fejet a nyélre. A tartozékok cseréjéhez olvassa el a 'Tartozékok cseréje' bekezdést.
- Csúsztassa a kapcsolót az 'on' (BE) állásba, és válassza ki a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet és légáramot. **Kérjük, vegye figyelembe:** A két LED világít a légkifúvó nyílás alatt jelezve, hogy a göndörödést gátló ionizáló funkció be van kapcsolva.
- Használat után csúsztassa a kapcsolót 'off' (KI) állásba a készülék kikapcsolásához, és húzza ki a csatlakozót.
- Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.

A tartozékok cseréje

- A tartozék hátoldalán felülre helyezett kampókkal helyezze a tartozékot a légkifúvó nyílásra. Kis szögben, úgy, hogy a tartozék alja érintse a készüléket, finoman nyomja rá a tartozék tetjét a fogantyúra, kattánásig.
- MEGJEGYZÉS :** Legyen óvatos, ne érintse meg a légkifúvó nyílást, mert az használat után felforrósodik.

Száritás

- Hajszárításhoz használja az Air Wandet tartozék nélkül.
- Írányítsa a légáramot a hajtincsek mentén, hogy szárítás közben simítsa a részt.
- A tartós frizura érdekében válassza a hideg beállítást, és finoman húzza a hajszárítót a langyos hajtincs fölött a rögzítéshez és a simításához.
- Ismétélje meg a műveletet minden hajtincscsel.

Simító kefe

- Helyezze a kefe fejt egy hajtincs alá vagy fölé, a fejbőrhöz közel úgy, hogy a kemény sörték felfelé nézzenek.
- A kefe használata a hajtincs fölött segít kifésülni és simítani a vékonyabb szálú haját. Helyezze a hajtincs alá, hogy segítse kibontani az erősebb szálú haját és dúsabb hatást érjen el.
- A másik kezével húzza a hajtincset feszesen a kefe feléhez, amíg az erős sörték át nem hatolnak a hajtincsen.
- Finoman csúsztassa végig a kefe fejtét és fesztie meg a hajtincset szárítás közben a hajtincs simításához.
- A tartós frizura érdekében válassza a hideg beállítást és keféle át a langyos haját a rögzítéshez és a simításához.
- Ismételje meg a műveletet minden hajtincscsel.

Hajlított hajszárító kefe

- Helyezze a kefe fejtét egy hajtincs alá, a fejbőrhöz közel úgy, hogy a hajlékony sörték felfelé nézzenek.
- A kefe fejével emelje meg a haját a hajtónél, és tartsa néhány másodpercig, hogy szárítás közben a hajtincs dús hatást érjen el.
- Lassan mozgassa a kefe fejtét lefelé minden hajtincsen, hogy szárítsa, formázza és dús hatást érjen el.
- A tartós frizura érdekében válassza a hideg beállítást és keféle át a langyos haját a rögzítéshez és a simításához.
- Ismételje meg a műveletet minden hajtincscsel.

Légáramlási / hőmérsékleti beállítások

3 légáramlási és 4 hőmérsékleti beállítás van, beleértve a hideg beállítást is.

POLSKI
AS6550E

Należy najpierw zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Włosy muszą być wytarte ręcznikiem i dokładnie rozczesane, bez splątń. Podziel włosy na pasma gotowe do suszenia/stylizacji.
- Wysusz włosy urządzeniem Air Wand bez nasadki. W celu ułożenia fryzury zamocuj wybraną końcówkę szczotki na uchwyt. Przed wymianą końcówki poznaj się z rozdziałem „Wymiana końcówek”.
- Przesuń przycisk ustawiania temperatury przez 1–2 sekundy, aż dioda LED temperatury zaświeci się na przemian na czerwono i niebiesko, wskazując, że przepływ powietrza przelącza się na przemian między ciepłym i chłodnym strumieniem powietrza. Jeśli chcesz wyłączyć tryb zaawansowanej pielęgnacji, naciśnij przycisk temperatury raz, aby powrócić do wybranego ustawienia ogrzewania.

Technologia zapobiegająca puszeniu się włosów

Zapewniający regulację nawilżenia podwójny system jonizacji wykorzystuje zarówno jony dodatnie, jak i ujemne, których wspólne działanie zapewnia nawilżenie włosów i wyeliminowanie ich puszenia się podczas suszenia i stylizacji. Włosy stają się odżywione, jedwabście gładkie i zyskują zdrowy, luksusowy połysk.

Wymiana końcówek

- Umieść końcówkę nad wylotem powietrza, z zaczepami z tyłu końcówek skierowanymi do góry. Trzymając końcówkę pod niewielkim kątem, tak aby dolna część końcówki dotykała urządzenia, delikatnie docisnij górną część końcówki do uchwytu, aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu.

UWAGA: nie dotykaj wylotu powietrza po użyciu, ponieważ jego powierzchnia będzie wtedy gorąca.

Suszenie

- Wysusz włosy urządzeniem Air Wand bez nasadki.
- Skieruj strumień powietrza ku łodydze włosa, aby wygładzić pasmo podczas suszenia.
- AbY utrwalic fryzurę, wybierz chłodne ustawienie i delikatnie przeczesz ciepłe włosy, aby je wygładzić.
- Powtórz czynność przy każdym kolejnym paśmie.

Szczotka do prostowania

- Umieść główkę szczotki pod lub nad pasmem włosów, blisko skóry głowy tak, aby twarde włosie było skierowane ku górze.
- Używanie szczotki powyżej pasma włosów pomoże rozcześcić i wyprostować cienšie włosy. Umieść szczotkę pod pasmem włosów, aby wyprostować grubsze włosy i dodać im objętości.
- Drugą ręką przyciągnij pasmo włosów do główki szczotki, aż twarde włosie przejdzie przez włosy.
- Delikatnie przesuwaj główkę szczotki po pasmie włosów, nadając im sprężystość i kształt podczas suszenia.
- AbY utrwalic fryzurę, wybierz chłodne ustawienie i wyszczotkuj ciepłe włosy, aby je wygładzić.
- Powtórz czynność przy każdym kolejnym paśmie.

Zakrzywiona szczotka do suszenia

- Umieść główkę szczotki pod pasmem włosów, blisko skóry głowy tak, aby miękkie sprężyste włosie było skierowane ku górze.
- Użyj główki szczotki, aby unieść włosy u nasady i przytrzymaj przez kilka sekund, aby zwiększyć objętość u nasady podczas suszenia.
- Powoli przesuwaj główkę szczotki w dół po każdym pasmie włosów, aby je wysuszyć, nadacć im kształt i objętość.
- AbY utrwalic fryzurę, wybierz chłodne ustawienie i wyszczotkuj ciepłe włosy, aby je wygładzić.
- Powtórz czynność przy każdym kolejnym paśmie.

Ustawienia przepływu powietrza/temperatury

Dostępne są 3 ustawienia przepływu powietrza i 4 ustawienia temperatury, w tym ustawienie chłodne.

Po włączeniu urządzenia Air Wand aktywowane zostanie domyślne ustawienie przepływu powietrza i temperatury: przepływ powietrza: III i ustawienie temperatury: I.

AbY ustawić przepływ powietrza, naciskaj przycisk do momentu osiągnięcia żądanej prędkości. Biała dioda LED zapali się, aby wskazać każdą z trzech prędkości przepływu powietrza.

AbY ustawić temperaturę, naciskaj przycisk włączania aż do osiągnięcia żądanej wartości. Czerwona dioda LED zaświeci się, wskazując każde z trzech ustawień temperatury. Naciśnij przycisk po raz czwarty, aby włączyć ustawienie chłodne – wszystkie 3 diody LED zmieniają kolor z czerwonego na niebieski.

Wybierając ustawienie temperatury suszenia i stylizacji włosów, zacznij od najniższego ustawienia i zwiększaj je zależnie od potrzeb. Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane włosy, użyj niższych ustawień temperatury. W przypadku włosów gęstych wybierz

wyższą temperaturę.

Przełącz na chłodny nawiew i utrwal fryzurę.

Tryb zaawansowanej pielęgnacji

AbY aktywować tryb zaawansowanej pielęgnacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawiania temperatury przez 1–2 sekundy, aż dioda LED temperatury zaświeci się na przemian na czerwono i niebiesko, wskazując, że przepływ powietrza przelącza się na przemian między ciepłym i chłodnym strumieniem powietrza. Jeśli chcesz wyłączyć tryb zaawansowanej pielęgnacji, naciśnij przycisk temperatury raz, aby powrócić do wybranego ustawienia ogrzewania.

Technologia zapobiegająca puszeniu się włosów

Zapewniający regulację nawilżenia podwójny system jonizacji wykorzystuje zarówno jony dodatnie, jak i ujemne, których wspólne działanie zapewnia nawilżenie włosów i wyeliminowanie ich puszenia się podczas suszenia i stylizacji. Włosy stają się odżywione, jedwabście gładkie i zyskują zdrowy, luksusowy połysk.

Wymowany filtr magnetyczny

Wymowany magnetyczny filtr wlotowy ułatwia czyszczenie, a tym samym optymalizuje przepływ powietrza w suszarce, zapewniając szybkie i skuteczne suszenie.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

AbY zapewnić utrzymanie urządzenia w doskonałym stanie, przestrzegaj następujących zaleceń:

- Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i zimne. Zewnętrzna powierzchnię urządzenia można oczyścić wilgotną ściereczką. Przed użyciem upewnij się, że do urządzenia nie dostaje się woda i jest ono całkowicie suche.
- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, lecz zwirń go luźno z boku.
- Nie używaj urządzenia w taki sposób, aby przewód zasilania był naprężony.
- Po zakończeniu użytkowania zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.

Czyszczenie wymowanego filtra magnetycznego

- AbY wydłużyć żywotność produktu, utrzymuj filtr wlotowy w czystości.
- Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i zimne.
- Miękką szczoteczką usuń z filtra włosy i inne zanieczyszczenia.

ČESKY
AS6550E

Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.

POKYNY K POUŽITÍ

- Dbejte na to, aby byly vlasY vysušené ručníkem a procesje se je, abyste se zbavili přebytečné vody a vlasY nebyly zacuchané. VlasY rozdělte do pramenů, aby byly připravené k úpravě. K vysoušení vlasů použijte Air Wand bez nástavce. Chcete-li vytvořit účes, nasadte na rukojeť preferovanou hlavici kartáče. Informace o výměně nástavců naleznete v části „Změna nástavce”.
- Přesuňte vypínač do polohy „ON”, čímž zapnete spotřebič a nastavíte teplotu vhodnou pro váš typ vlasů.
- Upozornění:** Pod výstupem vzduchu se rozsvítí modrá kontrolka LED, která signalizuje aktivaci ionizace proti krepatění.
- Po použití vypněte spotřebič posunutím vypínače do polohy „OFF” a vypojte jej ze zásuvky.
- Před uložením nechte spotřebič vychladnout.

Změna nástavce

- AbY na zadní horní straně nástavce umístíte nad výstup vzduchu. Pod mírným úhlem, tak aby se spodní část nástavce dotýkala přístroje, jemně zatlačte horní část nástavce na rukojeť, dokud nezacvakne na místo.
- POZNÁMKA:** Dejte pozor, abyste se po použití spotřebiče nedotýkali okolí vyduchu vzduchu, protože bude horké.

Vysoušení

- K vysoušení vlasů použijte Air Wand bez nástavce.
- Při sušení nasměrujte proud vzduchu směrem dolů od kořínků vlasů, aby se sekce uhladila.
- Chcete-li, aby účes dlouho vydržel, zvolte chladné nastavení a jemně foukejte do teplých vlasů, abyste je upravili a uhladili.
- Postup opakujte pro každý pramen vlasů.

Narovnávací kartáč

- Umístěte kartáč pod nebo nad část vlasů v blízkosti pokožky hlavy tak, aby pevné štětiny směřovaly nahoru.
- Použití kartáče na sekci vlasů pomůže rozplést a narovnat tenčí vlasY. Kartáč umístěte pod část vlasů, abyste narovnali silnější vlasY a dodali jim objem.
- Druhou rukou napněte část vlasů a přitáhněte k hlavě kartáče tak, aby pevné štětiny pronikly do vlasů.
- Jemně přejíždějte kartáčem po části vlasů, čímž vytváříte napětí a kontrolujete, abyste část vlasů při sušení narovnali.
- Chcete-li, aby účes dlouho vydržel, zvolte chladné nastavení a kartáčujte teplé vlasY, abyste je upravili a uhladili.
- Postup opakujte pro každý pramen vlasů.

Zahnutý foukací kartáč

- Umístěte kartáč pod část vlasů v blízkosti pokožky hlavy tak, aby flexibilní štětiny směřovaly nahoru.
- Pomocí hlavice kartáče nadzvedněte vlasY u kořínků a několik vteřin podržte, abyste při sušení zvětšili objem u kořínků.
- PomalU pohybuje hlavou kartáče po jednotlivých sekcích, abyste je vysušili a dodali jim tvar a objem.
- Chcete-li, aby účes dlouho vydržel, zvolte chladné nastavení a kartáčujte teplé vlasY, abyste je upravili a uhladili.
- Postup opakujte pro každý pramen vlasů.

Nastavení proudění vzduchu a teploty

K dispozici jsou 3 nastavení proudění vzduchu a 4 nastavení teploty včetně chladného vzduchu

Při zapnutí vysoušeče Air Wand se aktivuje výchozí nastavení proudění vzduchu a teploty: III & Teplota: I.

Chcete-li nastavit proudění vzduchu, stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete požadované rychlosti proudění vzduchu. Každou ze tří rychlostí proudění vzduchu indikuje bílá kontrolka LED.

Pro nastavení teploty stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete požadované teploty. Každé ze tří teplotních nastavení indikuje červená kontrolka LED. Stisknutím tlačítka po čtvrté aktivujete chladný vzduch – tři kontrolky LED se změní z červené na modrou.

Při výběru nastavení teploty pro vysoušení a úpravu vlasů začněte s nejnižším nastavením a podle potřeby jej zvyšujte. Pokud máte slabé, jemné, odfarbené nebo barvené vlasY, použijte nízkou teplotu. U silnějších vlasů použijte vyšší teplotu.

Pro úpravu účesu nastavte studenou teplotu na teplých vlasech.

Režim Advanced Care

Režim Advanced Care aktivujete stisknutím a podržením

tlačítka nastavení teploty po dobu 1–2 sekund, dokud se na kontrolce teploty nezačne střídavě rozsvěcet červená a modrá barva, což signalizuje, že proud vzduchu cyklicky přechází mezi horkým a chladným proudem vzduchu. Chcete-li režim Advanced Care vypnout, stiskněte jednou tlačítko teploty, čímž se vrátíte ke zvolenému nastavení teploty.

Technologie proti krepatění

Pokročilý duální iontový systém vyrovnávající vlhkost kombinuje kladné a záporné ionty, které společně eliminují krepatění vlasů při úpravě. Vaše vlasY zanechá hedvábné a s luxurním leskem.

Odmínatelný magnetický filtr

Odmínatelný magnetický vstupní filtr usnadňuje čištění a optimalizuje tak proudění vzduchu v sušičce pro rychlé sušení.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Chcete-li, aby spotřebič zůstal v co nejlepším stavu, dodržujte následující:
- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý. Chcete-li vyčistit vnější část spotřebiče, oťete jej vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby do spotřebiče nepronikla voda, a aby byl před použitím zcela suchý.
- Přívodní kabel nenamotávejte kolem spotřebiče; sviňte jej volně po boku spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s napnutým přívodním kabelem.
- Po použití vždy vypojte ze zásuvky.

Čištění odnímatelného magnetického vstupního filtru

- Pro prodloužení životnosti spotřebiče je důležité udržovat vstupní filtr čistý.
- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý.
- Chcete-li, aby účes dlouho vydržel, zvolte chladné nastavení a kartáčujte teplé vlasY, abyste je upravili a uhladili.

PRÍMEČNÍE. Buďte opatrní: ne прикасайтесь к краям воздуховыпускного отверстия, так как оно сильно нагревается в процессе использования прибора.

Сушка

- Для сушки волос используйте прибор Air Wand без насадок.
- Направляйте воздушный поток вниз по пряди волос, чтобы выпрямить их в процессе высушивания.
- Для закрепления результата высушите настройку «холодный воздух» и снова аккуратно направьте воздушный поток на еще не остывшую прядь.
- Уложите подобным образом все остальные пряди волос.

Щетка для выпрямления

- Расположите головку щетки под или над прядью волос, как можно ближе к кожному покрову головы; твердые щетинки должны быть направлены в сторону пряди.
- Расположив щетку над прядью волос, вы сможете тщательно расчесать и выпрямить тонкие волосы. Щетка, расположенная под прядью волос, поможет вам выпрямить густые волосы, а также придать им объем.
- Удерживая прибор в одной руке, другой рукой натяните прядь волос на щетку таким образом, чтобы зубчики прошли сквозь прядь.
- Аккуратно проведите щеткой по пряди волос, натягивая прядь таким образом, чтобы выпрямить волосы во время сушки.
- Для закрепления результатов воспользуйтесь настройкой «холодный воздух» и еще раз пройдитеcь щеткой по неостывшим волосам.
- Уложите подобным образом все остальные пряди.

Изогнутая щетка для сушки феном

- Расположите головку щетки под прядью волос, как можно ближе к кожному покрову головы; мягкие щетинки должны быть направлены вверх.
- С помощью щетки приподнимите волосы у корней и подержите прибор в этом положении несколько секунд, чтобы придать волосам объем у корней.
- Медленно проведите щеткой по пряди, чтобы высушить волосы, придав им форму и объем.
- Для закрепления результатов воспользуйтесь настройкой «холодный воздух» и еще раз пройдитеcь щеткой по неостывшим волосам.
- Уложите подобным образом все остальные пряди.

Настройка воздушного потока и температуры

В приборе предусмотрены 3 настройки воздушного потока и 4 настройки температуры, включая настройку «холодный воздух».

При включении прибора Air Wand активируются настройки по умолчанию: воздушный поток – режим III, температура – режим I.

РУССКИЙ
AS6550E

Пожалуйста, перед использованием прибора ознакомьтесь с правилами безопасности.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ

- Предварительно высушите волосы полотенцем и тщательно рассчитите их, не оставляя запутанных прядей. Разделите волосы на пряди, готовые к сушке/укладке.
- Для сушки волос воспользуйтесь прибором Air Wand без насадок. Для укладки волос выберите необходимую вам насадку и установите ее на ручку прибора. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Смена насадок».
- Передвиньте переключатель в положение ‘on’ (вкл.) и выберите необходимую вам настройку температуры и воздушного потока в зависимости от типа волос.
- Пожалуйста, обратите внимание:** под выходящим воздушным отверстием загорается синий светодиодный индикатор, указывая на то, что активирована функция ионизации для устранения пушистости волос.
- Закончив пользоваться прибором, выключите его, передвинув переключатель в положение ‘off’ (выкл.), и отключите прибор от сети.
- Дайте прибору полностью остыть перед тем, как убрать его на хранение.

Смена насадок

- Расположите насадку над воздуховыпускным отверстием; крючки на задней части насадки должны находиться сверху. Удерживая насадку под небольшим углом таким образом, чтобы ее нижняя часть касалась прибора, наденьте насадку на ручку, осторожно надавив на нее сверху до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Будьте осторожны: не прикасайтесь к краям воздуховыпускного отверстия, так как оно сильно нагревается в процессе использования прибора.

Сушка

- Для сушки волос используйте прибор Air Wand без насадок.
- Направляйте воздушный поток вниз по пряди волос, чтобы выпрямить их в процессе высушивания.
- Для закрепления результата высушите настройку «холодный воздух» и снова аккуратно направьте воздушный поток на еще не остывшую прядь.
- Уложите подобным образом все остальные пряди волос.

Щетка для выпрямления

- Расположите головку щетки под или над прядью волос, как можно ближе к кожному покрову головы; твердые щетинки должны быть направлены в сторону пряди.
- Расположив щетку над прядью волос, вы сможете тщательно расчесать и выпрямить тонкие волосы. Щетка, расположенная под прядью волос, поможет вам выпрямить густые волосы, а также придать им объем.
- Удерживая прибор в одной руке, другой рукой натяните прядь волос на щетку таким образом, чтобы зубчики прошли сквозь прядь.
- Аккуратно проведите щеткой по пряди волос, натягивая прядь таким образом, чтобы выпрямить волосы во время сушки.
- Для закрепления результатов воспользуйтесь настройкой «холодный воздух» и еще раз пройдитеcь щеткой по неостывшим волосам.
- Уложите подобным образом все остальные пряди.

Очистка съемного входного магнитного фильтра

- Чтобы продлить срок службы вашего прибора, исключительно важно обеспечить чистоту входного фильтра.
- Перед очисткой фильтра выключите прибор, отключите от сети и дайте ему полностью остыть.
- Мягкой щеточкой удалите волосы и иные загрязнения, скопившиеся на фильтре.

Настройка воздушного потока: нажимайте на кнопку настройки воздушного потока до тех пор, пока не настроите прибор на желаемый скоростной режим. Белый светодиодный индикатор загорается для обозначения каждого из трех режимов скорости воздушного потока. Нажимайте на кнопку настройки температуры до тех пор, пока не настроите прибор на желаемый температурный режим. Красный светодиодный индикатор загорается для обозначения каждого из трех режимов. Чтобы активировать функцию «холодный воздух», нажимте кнопку четвертый раз: все 3 красных световых индикатора засветятся синим светом.

При выборе настройки температуры для сушки и укладки волос начните с самого низкого уровня нагрева и при необходимости переходите на более высокий уровень. Если ваши волосы ломкие, тонкие, обесцвеченные или окрашенные, используйте самый низкий уровень настроек. Для густых волос воспользуйтесь настройками более высокого уровня нагрева.

Для закрепления результатов укладки воспользуйтесь настройкой «холодный воздух» на еще не остывших волосах.

Режим Advanced Care

Чтобы активировать режим улучшенного ухода Advanced Care, нажмите кнопку настройки температуры и удерживайте ее в нажатом положении в течение 1-2 секунд до тех пор, пока синие и красные светодиодные индикаторы не станут загораться поочередно: это означает, что воздушный поток будет попеременно то горячим, то холодным. Чтобы отключить режим Advanced Care, нажмите один раз кнопку настройки температуры, и прибор вернется к выбранной вами предыдущей настройке.

Технология предотвращения пушистости волос

Передовая система двойной ионизации для поддержания сбалансированной влажности волос сочетает одновременное использование положительных и отрицательных ионов, что способствует устранению пушистости волос в процессе их сушки и укладки. Ваши волосы выглядят шелковистыми и ухоженными, приобретают роскошный блеск.

Съемный магнитный фильтр

Съемный входной магнитный фильтр существенно облегчает уход за прибором и способствует оптимизации воздушного потока при сушке волос, что ускоряет процесс сушки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы сохранить ваш прибор в оптимальном рабочем состоянии, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:

- Перед уходом прибор следует выключить, отключить от сети и дать ему полностью остыть. Протрите прибор снаружи мягкой влажной тканью. Проследите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь прибора. Перед тем как снова воспользоваться прибором, дайте ему полностью высохнуть.
- Не накручивайте шнур на прибор: сверните его мягкими кольцами и храните рядом с прибором.
- В процессе работы прибора не допускайте натяжения шнура.
- Закончив пользоваться прибором, отключайте его от сети.

Очистка съемного входного магнитного фильтра

- Чтобы продлить срок службы вашего прибора, исключительно важно обеспечить чистоту входного фильтра.
- Перед очисткой фильтра выключите прибор, отключите от сети и дайте ему полностью остыть.
- Мягкой щеточкой удалите волосы и иные загрязнения, скопившиеся на фильтре.

TÜRKÇE
AS6550E

Önce güvenlik talimatlarını okuyun.

KULLANIM TALİMATLARI

- Fazla suyu ve karışıklıkları gidermek için saçın havluyla kurutulduğundan ve tarandığından emin olun. Saçı şekillendirmek için onu bölümlere ayırın.
- Saçı kurutmak için Hava Çubuğunu eklenti olmadan kullanın. Şekillendirmek için tercih edilen fırça başlığını tutma koluna takın. Ek parçalar arasında geçiş yapmak için, «Ek parçalarının Değiştirilmesi» bölümüne bakın.
- Anahtar ‘açık’ konumuna kaydırın ve saç tpinize uygun bir sıcaklık ve hava akışı ayarını seçin.
- Lütfen aklınızda bulundurun:** Mavi LED ışığı, kabarma önleyici iyonik özelliğin etkinleştirildiğini belirtmek için hava çıkışının altında yanacaktır.
- Kullandıktan sonra, kapatmak için düğmeyi ‘kapalı’ konumuna kaydırın ve cihazın fişini prizden çekin.
- Saklamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.

Ekerin Değiştirilmesi

- Ataşmanın arka tarafındaki kancalar üstte olacak şekilde, ataşmanı hava çıkışının üzerine konumlandırın. Ataşmanın alt kısmı cihaza temas edecek şekilde hafif bir açıyla, ataşmanın üst kısmını yerine oturana kadar yavaşça tutma koluna doğru itin.
- NOT:** Lütfen hava çıkışı çevresine dokunmamaya dikkat edin, çünkü kullanımdan sonra sıcak olacaktır.

Kurutma

- Hava Çubuğunu kuru saça eklenti olmadan kullanın.
- Kuruturken bölümü düzleştirmek için hava akışını saç merkezinin aşağıya doğru yönlendirin.
- Kalıcı bir stil için serin ayarı seçin ve sertleşmek ve pürüzsüzleştirmek için ilk saçlara hafifçe üfleyin.
- Bunu saçın her bölümü için tekrarlayın.

Düzleştirici Fırça

- Fırça başlığını saçın bir bölümünün altına, sert kılları yukarı bakacak şekilde kafa derisine yakın bir yere yerleştirin.
- Fırçayı saç bölümünün üzerinde kullanmak, daha ince saçların çözülmesine ve düzleştirilmesine yardımcı olacaktır. Daha kalın saçları düzeltmek ve hacim eklemek için fırçayı saç bölümünün altına yerleştirin.
- Diğer elinizle, sert kıllar saça nüfuz edene kadar saç bölümünü fırça kafasına doğru gergin bir şekilde çekin.
- Fırça başlığını, gerginlik yaratacak şekilde bölüm boyunca yavaşça kaydırın ve kuruturken bölümü düzleştirmek için saçta kontrol sağlayın.
- Kalıcı bir stil için serin ayarı seçin ve sertleşirmek ve pürüzsüzleştirmek için sıcak saçları fırçalayın.
- Bunu saçın her bölümü için tekrarlayın.

Kavisli Kurutma/Fön Fırçası

- Fırça başlığını saçın bir bölümünün altına, saç derisine yakın ve yumuşak esnek kılları yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
- Köklerdeki saçları kaldırmak için fırça başını kullanın ve kurudukça kökteki hacmi artırmak için birkaç saniye basılı tutun.
- Kuruması, şekil ve hacim eklemek için fırça kafasını her bölümden yavaşça aşağı doğru hareket ettirin.
- Kalıcı bir stil için serin ayarı seçin ve sertleşirmek ve pürüzsüzleştirmek için sıcak saçları fırçalayın.
- Bunu saçın her bölümü için tekrarlayın.

Hava Akışı / Sıcaklık Ayarları

Serin ayarı dahil olmak üzere 3 hava akımı ve 4 sıcaklık ayarı vardır.

Hava Çubuğunu açarken varsayılan Hava Akışı ve sıcaklık ayarı etkinleştirilir; hava akışı: III ve Sıcaklık: I.

Hava akışını ayarlamak için, istenen hava akışı hizına ulaşılan kadar düğmeye basın. Üç hava akışı hizının her birini belirtmek için beyaz bir LED yanacaktır.

Sıcaklığı ayarlamak için, istenen sıcaklığa ulaşılan kadar düğmeye basın. Üç ısınma ayarının her birini belirtmek için kırmızı bir LED yanacaktır. Soğutma ayarını etkinleştirmek için düğmeye dördüncü kez basın - 3x LED ışıkları kırmızıdan mavieye dönecektir.

Saçınızı kurutmak ve şekillendirmek için bir sıcaklık ayarı seçerken en düşük ayardan başlayın ve gerektiği kadar artırın. Hassas, ince, ağartılmış veya renkli saçlarınız varsa, düşük ısı ayarları kullanın. Daha kalın saçlar için daha yüksek ısı ayarı kullanın.

Stilinizi belirlemek için ılık saçlarda soğuk ayarı kullanın.

Gelişmiş Bakım Modu

Gelişmiş Bakım Modunu etkinleştirmek için, sıcaklık LED ışıkları hava akışının sıcak ve soğuk hava akışı arasında geçiş yaptığını gösterecek şekilde kırmızı ve mavi arasında değişene kadar sıcaklık ayar düğmesini 1-2 saniye basılı tutun. Gelişmiş Bakım Modu işlevini kapatmak için, seçtiğiniz ısı ayarına dönmek için sıcaklık düğmesine bir kez basın.

Kabarma Önleyici Teknoloji

Nem dengeleyici iklili iyon sistemi, saçı nemlendirmek ve kuruturken kabarmayı ortadan kaldırmak için birlikte çalışan hem pozitif hem de negatif iyonları birleştirir. Saçınız ipeksi bir his bırakır ve lüks bir parlaklıkla şekillendirilir.

Çıkarılabilir Manyetik Filtre

Çıkarılabilir manyetik giriş filtresi temizliği kolaylaştırır ve bu nedenle hızlı kurutma performansını kullanıcıların hava akışını optimize eder.

CİHAZIN BAKIMI

Cihazınızı mümkün olan en iyi durumda tutmanıza yardımcı olmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

- Cihazın kapalı, fişinin çekilmiş ve soğuk olduğundan emin olun. Cihazın dışını temizlemek için nemli bir bezle silin. Kullanmadan önce cihaza su girmediğinden ve cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine kabloyu cihazın yanından gevşek bir şekilde döndürün.
- Cihazı güç noktasından uzak bir yerde kullanmayın.
- Kullandıktan sonra her zaman fişini çekin.

Çıkarılabilir Manyetik Giriş Filtresinin Temizlenmesi

- Ürününüzün ömrünü uzatmak için giriş filtresini temiz tutmak önemlidir.
- Cihazın kapalı, fişinin çekilmiş ve soğuk olduğundan emin olun.
- Yumuşak bir fırça kullanarak, filtredeki tüm saçları ve diğer kalıntıları temizleyin.