



MUSE

M-295 ANC



FR Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
PT Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding



FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.

GB Please read the instruction carefully before operating the unit.

PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.

DE Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.

ES Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.

IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

CASQUE STÉRÉO BLUETOOTH AVEC ANC

DÉBALLAGE DE VOTRE UNITÉ

Lorsque vous déballez votre nouveau casque, vérifiez à ce qu'il y ait tous les éléments ci-dessous:

Unité principale
Manuel d'utilisation
Câble USB-C pour charger la batterie
Câble auxiliaire
Microphone détachable
Housse de transport

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

- ➔ : Pression longue pour passer à la piste suivante; pression courte pour augmenter le volume.
- ⏮ : Veille/ Marche; Lecture/ Pause; Accepter un appel/ Terminer un appel/ Rejeter un appel; Assistant vocal de réveil
- ➔ : Pression longue pour passer à la piste précédente; pression courte pour diminuer le volume
- Entrée Microphone externe
- Entrée auxiliaire (AUX IN)
- Indicateur de fonction LED
- Bouton ANC
- Port USB-C pour charger la batterie intégrée
- Indicateur de Charge
- Microphone intégré

ALIMENTATION

Ce lecteur est équipé d'une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins deux heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pour charger la batterie interne, connectez la plus petite extrémité du câble USB fourni sur la prise USB-C et l'autre extrémité sur une prise alimentée par USB sur votre ordinateur ou sur une alimentation CA (non fournie).

L'indicateur LED de Charge passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.

Remarques:

- L'unité est alimentée par des sources d'énergie limitées.
- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de l'appareil dépasse 45°C, l'appareil arrête automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.

Avertissements:

- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température ambiante.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles.
- Ne jetez pas les piles/ batteries au feu!
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque la batterie est faible, vous entendrez une notification sonore toutes les 60 secondes. Le voyant LED de fonction clignotera lentement en vert. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.
- Pour maintenir les performances de la batterie, chargez-la complètement au moins tous les 1 mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

UTILISATION

Allumer / éteindre l'unité

Appuyez et maintenez enfoncé ⏮ pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Le voyant LED de fonction clignotera alternativement en blanc et vert, indiquant qu'il est en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « MUSE M-295 ANC » dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez '0000'. Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont correctement couplées, vous entendrez alors une notification sonore. Le voyant LED de fonction clignotera lentement en blanc.

Appuyez et maintenez enfoncé ⏮ pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Le voyant LED de fonction s'éteindra.

Remarque: L'appareil ne peut pas être allumé pendant la charge.

FOCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

CONNECTION DU MICROPHONE EXTERNE

Insérez le microphone fourni dans la prise microphone, les appels/ voix seront plus clairs.

Il peut y avoir des problèmes d'incompatibilité de logiciels tiers lors de l'utilisation du microphone externe, entraînant l'impossibilité de recevoir de l'audio, et l'expérience réelle peut être légèrement différente.

COMMENT VÉRIFIER L'ÉTAT DE LA BATTERIE DES ÉCOUTEURS

Lorsque le couplage Bluetooth est réussi, appuyez une fois sur le bouton ANC, le voyant LED de fonction clignotera dans les 2 secondes.

Le voyant vert clignote 4 fois: 75 % à 100 %

Le voyant vert clignote 3 fois: 50 % à 74 %

Le voyant vert clignote 2 fois: 25 % à 49 %

Le voyant vert clignote 1 fois: < 24 %

Remarque: L'appareil ne peut pas être allumé pendant la charge.

COUPLER UN APPAREIL BLUETOOTH

Appuyez et maintenez enfoncé ⏮ pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Le voyant LED de fonction clignotera alternativement en blanc et vert, indiquant qu'il est en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « MUSE M-295 ANC » dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez '0000'. Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont correctement couplées, vous entendrez alors une notification sonore. Le voyant LED de fonction clignotera lentement en blanc.

Si n'y a pas de couplage ou que le couplage n'est pas effectué dans les 5 minutes, le casque s'éteindra automatiquement. Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, Lorsque l'appareil est éteint, maintenez enfoncé ⏮ pendant 5 secondes pour déconnecter l'appareil. Ensuite, suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

• Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.

• Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.

• Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de reconnector avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

- Avec une unité couplée (voir la section précédente), utilisez votre périphérique Bluetooth et le son sera entendu par le casque.
- Appuyez sur la touche ⏮ pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.

- Appuyez sur la touche ➔ ou ➔ pour augmenter ou diminuer le volume. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.
- Appuyez et maintenez pendant quelques secondes ➔ et ➔ pour choisir la piste de votre choix. Vous pouvez également régler la piste sur l'appareil sur lequel vous êtes couplé.

Recevoir un appel

Cette unité est équipée d'un microphone intégré, qui vous permet de passer ou terminer des appels d'un téléphone portable connecté sur cette unité. Assurez-vous que votre téléphone avec le Bluetooth activé soit connecté sur l'unité. Lorsque vous recevez un appel sur le téléphone portable, vous entendrez une tonalité d'appel entrant sur l'unité.

- Appuyez rapidement deux fois sur le bouton ⏮ pour répondre à l'appel entrant.
- Appuyez rapidement quatre fois sur le bouton ⏮ pour mettre fin à l'appel.
- Pour rejeter l'appel entrant, tenez la touche ⏮ appuyée 2 secondes

Remarque:

- La fonction de transfert d'appel n'est pas disponible pour ce produit. Il ne peut pas transférer le son entre l'appareil et le téléphone portable pendant un appel.
- Ce système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables/ lecteurs audio Bluetooth.
- Si la conversation n'est pas claire, connectez le microphone amovible.

Activer l'assistant vocal

Appuyez rapidement trois fois sur le bouton ⏮ pour activer l'assistant vocal de votre téléphone.

Remarque: Veuillez vérifier que votre téléphone mobile prend en charge cette fonction et activez-la.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil MUSE M-295 ANC est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

MODE ANC

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ANC pendant 2 secondes pour sélectionner le mode ANC/ le mode son ambiant/ le mode Musique (ANC désactivé).

Remarque: Le mode ANC ne peut pas être activé après avoir branché un microphone externe.

MODE JEU

Appuyez rapidement trois fois sur le bouton ANC pour entrer en mode jeu, vous entendrez alors une notification sonore.

Appuyez à nouveau rapidement trois fois sur le bouton ANC pour quitter le mode jeu.

UTILISATION DE LA PRISE AUX IN

- Insérez une extrémité d'un câble audio fourni dans la prise LINE OUT ou du casque de votre périphérique audio externe et l'autre extrémité dans la prise AUX IN du casque. (Remarque: Si le casque est en mode ON, il s'éteindra automatiquement une fois le câble audio est branché.) Le casque fonctionnera comme un casque normal.
- Démarrez la lecture du périphérique externe et le son de sortie du périphérique audio externe sera entendu par le casque.
- Pour régler le volume, utilisez le contrôle du volume sur le périphérique audio externe.
- Pour arrêter la lecture, débranchez le câble audio de la prise AUX IN du casque.

Remarque: Lorsque vous arrêtez d'utiliser la source auxiliaire, débranchez le câble audio de la prise Aux in. Sinon, l'appareil ne peut pas être allumé.

CONNEXION DU MICROPHONE EXTERNE

Insérez le microphone fourni dans la prise microphone, les appels/ voix seront plus clairs.

Il peut y avoir des problèmes d'incompatibilité de logiciels tiers lors de l'utilisation du microphone externe, entraînant l'impossibilité de recevoir de l'audio, et l'expérience réelle peut être légèrement différente.

COMMENT VÉRIFIER L'ÉTAT DE LA BATTERIE DES ÉCOUTEURS

Lorsque le couplage Bluetooth est réussi, appuyez une fois sur le bouton ANC, le voyant LED de fonction clignotera dans les 2 secondes.

Le voyant vert clignote 4 fois: 75 % à 100 %

Le voyant vert clignote 3 fois: 50 % à 74 %

Le voyant vert clignote 2 fois: 25 % à 49 %

Le voyant vert clignote 1 fois: < 24 %

Remarque: L'appareil ne peut pas être allumé pendant la charge.

COUPLER UN APPAREIL BLUETOOTH

Appuyez et maintenez enfoncé ⏮ pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Le voyant LED de fonction clignotera alternativement en blanc et vert, indiquant qu'il est en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « MUSE M-295 ANC » dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez '0000'. Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont correctement couplées, vous entendrez alors une notification sonore. Le voyant LED de fonction clignotera lentement en blanc.

Si n'y a pas de couplage ou que le couplage n'est pas effectué dans les 5 minutes, le casque s'éteindra automatiquement. Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, Lorsque l'appareil est éteint, maintenez enfoncé ⏮ pendant 5 secondes pour déconnecter l'appareil. Ensuite, suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

• Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.

• Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.

• Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de reconnector avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

- Avec une unité couplée (voir la section précédente), utilisez votre périphérique Bluetooth et le son sera entendu par le casque.
- Appuyez sur la touche ⏮ pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.

SPÉCIFICATIONS

PILES RECHARGEABLES

Type de batterie: Batterie lithium-polymère 3,7V 1000mAh

Puissance de charge: DC 5.0V $\overline{\text{---}}$ 500mA

60 secondes. The LED function indicator will blink green slowly.

Durée de fonctionnement: >60 heures à 50% du volume après chargement complet

Temps de chargement: Environ 2-3 heures

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz

Puissance de sortie des RF (fréquences radios): -8.23 dBm

Version Bluetooth: V5.3

Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

AVERTISSEMENT:

- Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- Veillez à ne pas exposer votre appareil aux éclaboussures.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- Un niveau de volume trop élevé peut entraîner une perte auditive.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

BLUETOOTH STEREO HEADPHONES WITH ANC

UNPACK YOUR UNIT

When you unpack your new headphone, make sure that you have removed all the accessories and information papers:

- Main unit
- User manual
- USB-C charging cable
- AUX-IN cable
- Detachable microphone
- Pouch

LOCATION OF CONTROLS

- ➔ : Long press to skip to next track; short press to increase the volume
- ⏮ : Power ON/ OFF; Play/ Pause; Receive call/ End call/ Reject call; Wake up voice assistant
- ➔ : Long press to skip to previous track; short press to decrease the volume
- External Microphone Jack
- AUX IN jack
- Function LED indicator
- ANC button
- USB-C jack for charging
- Charging LED indicator
- Built-in microphone

ANC MODE

Press and hold ANC button 2 seconds to select ANC mode/ Ambient sound mode (ANC off).

Note: ANC mode cannot be turned on after plugging in an external microphone.

POWER SUPPLY

The unit is powered by a built-in Lithium polymer rechargeable battery. Charge the built-in battery for at least two hours before using the device for the first time.

To charge the internal battery, connect the smaller end of the supplied USB cable to the USB-C jack and the other end to a powered USB cable on your computer or an AC power supply (not included).

The charging LED indicator will change to red color during charging and lights off when the battery becomes fully charged.

Notes:

- The unit is supplied from limited power sources.
 - The unit is designed with a thermal protection system. When the unit's operation temperature exceeds 45°C, it will stop charging the built-in battery automatically for protection. In this case, await the unit to cool down to resume normal.
- Warnings:**
- While using the built-in battery, the environmental temperature should be 5°C (41°F) to 35°C (95°F).
 - The built-in battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if misreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate.
 - To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.
 - Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

- Do not throw batteries in fire!
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- When the battery is low, you will hear an indication tone every 60 seconds. The LED function indicator will blink green slowly. The unit will turn off automatically when the battery is too low to work.
- To maintain the battery performance, fully charge it at least every 1 month when the unit is not used for a long time.

OPERATION

Turning unit ON/OFF

Press and hold ⏮ 2 seconds to turn ON the unit. The function LED indicator will blink white and green alternately.

Press and hold ⏮ 3 seconds to turn OFF the unit. The function LED indicator will light off.

Note: The unit cannot be turned on while charging.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

Press and hold ⏮ 2 seconds to turn ON the unit. The function LED indicator will blink white and green alternately indicating it's in pairing mode. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-295 ANC" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a pass code, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the units are paired properly, you will hear an indication sound. The function LED indicator will blink white slowly. If there is no pairing or pairing is not successful within 5 minutes, the headphone will turn off automatically.

Tip: If you want to connect your headphone to another Bluetooth audio device, when the unit is Off, press and hold ⏮ 5 seconds to disconnect the device. Then follow the steps above to make a new connection.

• On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.

• Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.

• When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device

- With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the headphone.
- Press the ⏮ button to pause playback. Press again to resume playback.
- Press ➔ and ➔ buttons to adjust the volume. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

- Press and hold ➔ and ➔ buttons to select the desire track. You can also adjust the track on the device to which you are paired.

Receiving a Phone Call

This unit is equipped with a built-in microphone, which allows you to make or end calls of a connected mobile phone through this unit. Make sure your Bluetooth-enabled mobile phone is paired with the unit. When there is an incoming call to the connected mobile phone, you will hear an incoming call alert tone from the unit.

- Quickly press the ⏮ button twice to answer the incoming call.
- Quickly press the ⏮ button four times to end call.
- To reject the incoming call, press and hold the ⏮ button 2 seconds.

Notes:

- Transfer call function is not available for this product. It cannot transfer the sound between the unit and the mobile phone during a call.
- This unit will not operate or may operate improperly with some Bluetooth mobile phones/ audio players.
- If the conversation is not clear, connect the detachable microphone.

Activate voice assistant

Quickly press the ⏮ button three times to activate the voice assistant on your phone.

Note: Please check whether your mobile phone supports and enable this function

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this "MUSE M-295 ANC" is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

ANC MODE

Press and hold ANC button 2 seconds to select ANC mode/ Ambient sound mode (ANC off).

Note: ANC mode cannot be turned on after plugging in an external microphone.

POWER SUPPLY

The unit is powered by a built-in Lithium polymer rechargeable battery. Charge the built-in battery for at least two hours before using the device for the first time.

To charge the internal battery, connect the smaller end of the supplied USB cable to the USB-C jack and the other end to a powered USB cable on your computer or an AC power supply (not included).

The charging LED indicator will change to red color during charging and lights off when the battery becomes fully charged.

Notes:

- The unit is supplied from limited power sources.
 - The unit is designed with a thermal protection system. When the unit's operation temperature exceeds 45°C, it will stop charging the built-in battery automatically for protection. In this case, await the unit to cool down to resume normal.
- Warnings:**
- While using the built-in battery, the environmental temperature should be 5°C (41°F) to 35°C (95°F).
 - The built-in battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if misreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate.
 - To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.
 - Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

CONNECTING EXTERNAL MICROPHONE

Insert the supplied microphone into the microphone jack, calls/ voices are clearer.

There may be third-party software incompatibility problems during the use of the external Microphone, resulting in the inability to receive audio, and the actual experience may be slightly different.

CHECK THE BATTERY STATUS OF HEADPHONES

When the Bluetooth pairing is successful, press the ANC button once, the function LED indicator will flash within 2 seconds:

- Green light flashes 4 times: 75%-100%
- Green light flashes 3 times: 50%-74%
- Green light flashes 2 times: 25%-49%
- Green light flashes 1 time: < 24%

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Maximum output voltage ≤ 150 mV.
Wide Band Characteristic Voltage ≥ 75 mV

TROUBLESHOOTING GUIDE

Should the unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Power is not on; Press and hold ⏮ 2 seconds to turn ON the unit.
- Make sure the battery is recharged.

No Sound – General

- External device's volume is set to minimum; raise volume.
- The M-295 ANC's volume is set to minimum; raise volume.

The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.

• You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth function.

• The unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

SPECIFICATIONS

RECHARGEABLE BATTERY

Battery Type: 3.7V 1000mAh Li-polymer Battery

Charging power: DC 5.0V $\overline{\text{---}}$ 500mA

Operating Time: >60 hours at 50% volume after fully charged

Charging Time: Approx. 2-3 hours

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz

RF Output Power: -8.23 dBm


Bluetooth Version: V5.3

Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

Specifications are subject to change without notice.

WARNING!

- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- The use of apparatus in moderate climates.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing.
- Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.
- If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

AUSCULTADORES ESTÉRÉO BLUETOOTH COM ANC

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quando desembalamos o seu novo fone de ouvido, certifique-se de que a embalagem contém todos os elementos indicados em seguida:

- Unidade principal
- Manual de utilização
- Cabo USB-C para carregamento
- Cabo de Entrada Auxili
- Microfone removível
- Pouch

RECIBENDO UNA CHAMADA DE TELEFONO

Este aparelho vem equipado com um microfone interno, o que lhe permite realizar ou terminar chamadas de um dispositivo móvel conectado por este aparelho. Certifique-se de que o seu telefone com Bluetooth esteja pareado com este aparelho. Quando uma chamada estiver sendo recebida no telefone conectado, você escutará o tom de alerta através das caixas de som.

- Prim
- Prim
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão ⏮ 2 segundos.

Observação:

- A função de transferir chamadas não está disponível para este produto. Não é possível transferir o som entre a unidade e o telemóvel durante uma chamada.
- Este aparelho não funcionará ou funcionará de forma incor

