

Bitpower Water Tank Hexagon RGB Add-On


◀ 產品使用說明/Product instructions/产品使用说明

- ① BP-WTHU-RGB 1 組
- ② M4 x 10 毫米螺絲 6 支
- ③ M4 x 14 毫米螺絲 6 支
- ④ BP-WTH40AC-DLX(不包括) 1 組
- ⑤ BP-WTHBK(不包括) 1 組



- ① BP-WTHU-RGB 1 pcs
- ② M4 x 10MM Screw 6 pcs
- ③ M4 x 14MM Screw 6 pcs
- ④ BP-WTH40AC-DLX(Not Included) 1 pcs
- ⑤ BP-WTHBK(Not Included) 1 pcs

- ① BP-WTHU-RGB 1 组
- ② M4 x 10 毫米螺丝 6 支
- ③ M4 x 14 毫米螺丝 6 支
- ④ BP-WTH40AC-DLX(不包括) 1 组
- ⑤ BP-WTHBK(不包括) 1 组

A :



B :



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。